www.glamphone.com



GlamPhone

by Alcatel

Einführung

Sie haben ein Alcatel Mobiltelefon erworben. T&A Mobile Phones Limited wünscht Ihnen damit viel Freude. Das Mobilhelefon in topmodernem Design bietet zudem ein hochwertiges Farbdisplay mit 65.536 Farben, integrierte VGA-Kamera, Aufzeichnungs- und Abspielfunktion für Videocilips, Javo-Spiele, Instant Message/Chat, E-Mail, Datensynchronisierung und vieles mehr.

Spiegel ELLE

Ein Druck auf die Funktionstaste "Spiegel" schaltet den Bildschirm aus und einen Spiegel ein. Durch einen erneuten Druck wird der Bildschirm wieder eingeblendet.

Videoclip und Video-Sound

Sie wollen einen lebendigen Videoclip mit Musik und Grüßen aufzeichnen? Mit diesem Mobiltelefon kein Problem mehr. Sie kännen zudem den Videoclip als Rufton verwenden. Das ist wahrer Video-Sound!

Music & Lights (Tastenbeleuchtung)

Die Beleuchtung des Telefons soll im Rhythmus der Musik blinken? Bei jedem eingehenden Anruf tanzt die Beleuchtung im Einklang mit dem gewählten Rufton. Schlicht genial!

∍es⊦are

Mit nur 3 Tastendrücken senden Sie Ihren Freunden eine Nachricht in Bild und Ton. So einfach geht's!

Inhalt

Eirifibrung

Sicherheit und Versichtsmüllnahmen

Allgemeine Informationen

1. Aufbau des Telefons

1.1 Tosten

1.2 Synde om Mendidagloy

2. Erist Schrifte

2.2 Eirischollen des Telefons

2.3 Sarby-Assäerl

2.3 Sarby-Assäerl

3.3 Aufbau des Mendidagloy

3.4 Aufbau des Mendidagloy

3.5 Aufbau des Mendidagloy

3.6 Aufbau des Mendidagloy

3.7 Aufbau des Mendidagloy

3.8 Aufbau des Mendidagloy

3.9 Mobilbox

3.9 Mobilbox

3.1 Aufbaue des Meldennen

3.5 Konferenzscholung

3.6 Verbunner (ALS)

4. Aufruf-Funktionen

4.2 Meine Bufummen

4.3 Meine EMull-Adresse

4.4 Kotten

5. Menü

6. Verzeichnis

6.1 Rufummenrerezeichnis outrulen

6.2 Entog im Verzeichnis erstellen

6.3 Neure Verzeichnis einrichten

6.4 Bauts Verzeichnis einrichten

6.5 Sprochekennung

6.6 Bufun einen Verzeichnis anweisen

6.8 Werteelikelist under Verzeichnis anweisen

6.8 Werteelickelist under Verzeichnig anweisen

6.8 Werteelickelist under Verzeichnig anweisen

6.8 Werteelickelist under Verzeichnis zuweisen

6.8 Werteelickelist under Verzeichnig anweisen

Inhalt

7.	Nach	richten: SMS, MMS, E-Mail
	7.1	SMS. MMS. E-Mail erstellen
	7.2	Posteinagna
	7.3	Gesendel
	7.4	Zu senden
	7.5	Entwürfe
	7.6	
	7.6	IM/Instant-Messaging.
		Archiv
	7.8	Vorlagen
	7.9	Mobilbox
	7.10	WAP-Meldungen
	7.11	Einstellungen
	7.12	Verteilerliste
	7.13	Mein Favorit
8.		stant-Messaging
٠.	8 1	Anwesenheit
	8.2	Immer online
	8.3	Immer online IM aus Verzeichnis senden
	8.4	IVI dus verzeichnis senden
	8.5	IM empfangen und lesen
		IM-Parameter
9.		lungen
7.	9.1	Ruftöne
7.		
,.	9.1	Ruftöne Menü-Ton
,	9.1	Ruftöne Menü-lon Anzeige
7.	9.1 9.2 9.3	Ruffore Menii-Ton Allzeri Menii-Ton
7.	9.1 9.2 9.3 9.4	Ruffine Menii-Ton Anzeige Uhr Netz-Zeit
7.	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	Ruktine Menil Ton Anzeige Ulr Notz Zeil Totatebekeuthung
,,	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7	Rullione Memilion Anzeige United Control Control Total Con
	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8	Ruktóre Messi lan Messi la
10.	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Mein	Rultóre Mensi Ton Anzeige Christian Christian Catela Belachthing Catela Belachthing Catela Belachthing Catela Belachthing Mark Timisflungen "Elle"
10.	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Mein	Ruktóre Messi lan Messi la
10.	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Mein Extra	Rultórie Menis Ton Anzeige Ur Vest-Zeit Vest-Z
10.	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Mein Extra	Ruktóre Mensi Ton Anzeige Vetz-Zeit Vetz-Zeit Totalebelegung Mark Teinellungen "Elle" S. Alarme
10.	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Mein Extra	Rultórie Menis Ton Anzeige Ur Vest-Zeit Vest-Z
10.	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Mein Extra 11.1 11.2 11.3	Rulloire Mensi Ion Mensi I
10.	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Mein Extra 11.1 11.2 11.3 11.4	Rultóre Menoi Tor Anzeige Anzeige Harman Har
10.	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Mein Extra 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Rullione Mensi Ton Anziege Anziege Neutz-Zei Tonterbelechting Tonterbelech
10.	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Mein Extra 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	Rultórie Mensi Ton Anzeige Mensi Ton Anzeige Mensi Ton Anzeige Mensi Ton Tonten John Tonte
10.	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Mein Extra 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	Rullione Manis Ton Anziege Anziege Natz Zeit Tanteholegung Mahr Einstellungen Selfer
10.	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Mein Extra 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	Rultórie Mensi Ton Anzeige Mensi Ton Anzeige Mensi Ton Anzeige Mensi Ton Tonten John Tonte

Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen, sollten Sie dieses Kapitel aufmerksam durchlesen. Der Hersteller haftet nicht für die Folgen einer unsschapentößen Handhabung des Telefons oder einer Anwendung, die den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen

SICHERHEIT IM FAHRZEUG:

could be der Entergene typicher, (auch de Cesticulus et al., belicherte) and the der Entergene typicher (auch de Cesticulus et al., belicherte) and the der Entergene the Entergene that (auch de Cesticulus et al., bolder solle der Entere das Elleden en elle gegene belief before general der Entergene transport et al. (auch des Enterle von debtorrichen Systemen im Fohrzaug wire Artifischickersystem ASS, Arthog, izw. attein. Beschlich Solle der Diregne Auflegen. Beschlich Solle der Diregne Auflegen. Beschlicher Solle der Beschlichers der Beschlicher der Entergene der Beschlicher beschlicher beschlicher beschlicher beschlicher beschlicher beschlicher.

- Lainen Se von himm Kräterinder oder seinem Vermagsbedeller des ordnungsgemöße Abschirmung deuer Systeme gegenüber der Freinkenung des Mohilleben bestelligt von der Versichen der Versichten der Versichen der Ver

	_		
12.	Term	inplaner	
13.	WAP		.:
		WAP-Browser aufrufen	
	13.2	WAP-Zugang programmieren	
	13.3	Direktzugriff/Profilzugang	
	13.4	GRPS	
	13.5	GRPS Optionen des WAP-Browsers	
14.	Medi	a-Album	.:
	14.1	Meine Bilder	
	14.2	Meine Videos	
	143	Meine Sounds	
	144	Bilder Audio- und Videoclips verwalten	
	14.5	Neue Videoclips, Fotos und Sounds herunterladen	
	146	Unterstützte Formate.	
	14.7	Spiele & Applikationen	
	148	Speicherplatz	
15	Foto/	/Video	
	15.1	Zuariff	
	15.2	Fotografieren	
	15.2	Video aufnehmen	
	15.4	Einstellungen (Foto, Video)	
	15.4	(2) (2) Share	
		e & Applikationen	
10.	16 l	e & Applikationen	٩
	16.2	Verfügbare Funktionen	
	16.3	Anwendung laden	
		Java™ Push	
	16.5		
17.	Mehr	Spaß mit dem Mobiltelefon	
	17.1		
	17.2	PC-Software Suite von Alcatel	
18.	Latei	nische Schrift/Schriftzeichentabelle	
		ährleistung	
		hör	
20.		Zubehör	
		Spiegel ELLE	
		opiegei cuc	

- Bet wiedelnome zollneuem in zuragenzungen. - Per PRAVISTPHE 2005. - Der State von der geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen. Bei der Aufknöhne von Fotos und norden zu der state des jeweiligen bei der Aufknöhne. Wiedengebe oder Werbeitung von fill und Sprache oder onderen geseinfelben Amfabete ohne nordefolkliche Geseiningung untwargt zum und einem Engriff in die oder Vorschriften von der der Vorschriften von der Vorschriften von

(oder Beneders) Index in kinnen Erd Die Zoviderhondung:

AKKUE

Benot Sie den Akks aus dem Tielden entehmen, mus das Tielden ausgeschalte werden.

Für den Akks und der Gleigneich Versichtenscheinnen zu beschlen:

Für den Akks und der Gleigneich Versichtenscheinnen zu beschlen:

Für den Akks und der Gleigneich Versichtenscheinnen zu beschlen:

Behren Sie kein Loch in den Akks und verursochen Sie keinen Kurzelchus.

Verleich Sie den Akks nicht in Fürzer oder in den Hossmallf und statens Sie his keinen Temperaturen über 60°C aus.

Der Akks inz sierte Beschäng der gelebachen Überselbschriechschriften zu entrogen. Der Akks der freicht zweidensferendet werden.

Social siert sierte Beschäng der gelebachen Überselbschriechschriften zu entrogen. Der Akks der freicht zweidensferendet werden.

Social social sierte Statenschriechtschriften zu entrogen. Der Akks der freicht zweidensferendet werden.

Das Symbol der "durchgestrichenen Mülltonen" auf Teilen, Akku oder Zubehörneilen bedeutet, dass dieses Gereit zur Entrogeng en spezielle Sommeldanlien zu bringen ist.

– Sedundun Wehnschlich ein beläublichen in Erdeksvannis.

– Sedundun Wehnschlich ein Bedürchen in Erdeksvannis.

Das Gereite werden recycelt, im jedes Unwehnschmitzung zu vermeiden und die Winderverwendung der Moterialien zu ermöglichen. Mittigliedsschotende Ertrepplischen Unter in Istoanis.

Das Abgelbe an dem Wentschlichen ist konseinst.

Das Abgelbe an dem Wentschlichen ist konseinst.

werden.

Nich-Milgliedsstaaten der Europäischen Union:
Dis Gesten mit der Kennzaichnung, "durchgestrichen Millonen" selben nicht in den Housmill geworfen werden, wenn in Breen Land
oder der der Region Sommidatellen Er tertzugeng und Repycling verhonden nach Bingen Su in den Foll die Gesten zum Resycling

on dates commissioner.

**LADEGERÄTE

Die Natzlodegeräte sind für den Einsatz bei einer Roumtemperatur von 0 · +40°C ausgelegt.

Die Ladegerien für das Mobiliteition erfüllen die Scherheitsnorn für Informationsverorbeitungsgeräte und Büromat
ausschließlich zu nach des Mobiliteition zu verwenden.

councided in an Loder des Mobiledons zu verwenden.

**ELEKTROMAGENTISCHE WELLEN:
Beror ein Mobiledon in den Verkod gelongen dorf, mus der Hensteller die Einhahms der internationolen Rüchlinien (ICNBP) oder der unspitzben Dieselber 1999/F/EC REINFORMENEN DES Schutz der Gesundhart und die Sichnheit des Benutzers und onderer Personen bilden einem westerlichen Angels dieser Rüchlinien und Direktiven.

DIESES MOBILITECTOR PORTILIS SCHWOFT DE NETERANDENDAUEN WER AUCH DIE EUROPÄSCHEN RICHTLINEN IN BEZUG AUF
DES MOBILITECTOR PORTILIS SCHWOFT DEN EINFORMENDEN WER AUCH DIE EUROPÄSCHEN RICHTLINEN IN BEZUG AUF
Das Mobilitätion zu ein Fraksorder und empfonger. Bei der Erneicklung und Herstellung des Gestien worde auf Einhahms der von der
Internationalen Kommisson zum Schutz von einforbischense der Sinnation (Einhahms (Einhahms) und von Europäschen Richt (Einphahms)
1909/15/EWICH)[®] für die Beröllsunge genüchteren Generowense für Fankfangenzung (FI) geschett.

Die Gezenweiser werden von unschänigen Expeltagrige zu der Fankfangenzung der oderhangsgemöß durchgeführten wirstenschafflichen Bernnlungen füngstagt; Bei der Fankfangen der Genzweiser werden zu dem hohe Sicherheitungen geldssen, um alle Benotzern unschanden von gesobischen Bezugen.

- Die Auflagen der Richtlinie ICNIRP gelten in folgenden L\u00e4ndern: Mittelamerika (au\u00dfer Mexiko), S\u00fcdamerika, Nordafrika, S\u00fcdafrika, asiatischer Pazifikbereich (au\u00dfer in Taiwan und Korea),
- Australien.

 Die EWG-Empfehlung 1999/519/EWG gilt in folgenden Ländern: Europa, Israel.

Allgemeine Informationen

- Website: www.tcl-ta.com WAP-Adresse: wap.my-onetouch.com
- Hotline: siehe Broschüre "T&A Mobile Phones Limited Services" oder unsere Website
- glamphone.com

Sie können auf unserer Website ebenfalls die FAQs (häufig gestellte Fragen) online einsehen oder uns direkt per E-Mail Ihre Fragen stellen.

Des Mcbilleldens ist ein Funkenpfänger und Funksender, das in GSM-Funknetzen in den Frequenzbereichen von 900 MHz und 1800 MHz eingesetzt werden konn.

Die CE-kennzeichnung bestätligt, das das Produkt der Richtlinie 1999/5/EWG (RätTE) der Europäischen Union entspricht und dass die Zubehörteile die geltenden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft erfüllen. Die vollständige Konformitäntbescheinigung für das Telefon konn auf der Website: www.kHz. ozu meigseehen werden.

Diebstahlschutz

Das Mobilhelefon kann anhand seiner IMEH-Nummer (Seriennummer litres Telefons) identifiziert werden. Die Nummer finden Sie auf dem Etikert auf der Verpockung und im Telefonspeichere. Beim ersten Einsatz sollte Sie die Nummer durch Eingabe von ", 8, 0, 6, de brüchen, diese notieren und ostgofflig underwehren; die Nummer ist bei Diebstoft der Polizei und filrem Betteilber zu melden. Mit dieser Nummer kann das Mobiblefolon ganz gespertr werden, o das sei « auch de Jauwschein der SIMKorten ist int mehr benutzt und SIMKorten ist int mehr benutzt

Variantenhinweis

Juni 2005

werden doch immer die gelbenden internotionolen Granswerte und EUEmpfellungen für den Fushfrequenz-Aussetzungswerte eingehaben.

Die Weltgesundheitungsnisstende (WHO) bestätigt, dass nach des gegenwährtig vorlägenden wissenschaftliche Erkennissen keine Auswerdigel im besonder Versichtendenheimen bei der Nutzurg vorlägenden wissenschaftliche Erkennissen keine des Versichenschaftlichen der State für den der State für den der des Lidige der Annels einschrichtlich der Versichen vor der sind versichtlichen der State für der Versichen der Versichen der Versichen der Versichen vorlägen der Versichen der Versichte der Versichen der Versichen der Versichen der Versichen der n die Mocitiemenum von der Website auf die Gesundheit können auf der Website aer write eiektromagnetische Fielder und die Gesundheit können auf der Website aer write siehen werden. soute Antenne. Für einen optimalen Empfang darf die Antenne nicht beschödigt oder berührt werden

· LIZENZEN:

El Morken und Loges 10[™] sind Handelsmorken oder eingetrogene Worsenzeichen unter einem oder mehneren der folgenden Petente. USA Patentnrn: 5,187,480, 5,918,437, 5,945,928, 5,933,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,549 and 6,563,162, 6,646,737, Europa Patentnrn: 0 842,463,96927260.8), 1 010 057 (9890367.10), 1 10 18 09 (9895)0762.)

Der WAP-Navigator ist exklusives Eigentum von Openwave. Daher ist as untersagt, die Software des Navigators ganz oder teilweise zu verändern, zu übersetzen, Teile herouszukappeln oder zu enkompilieren.

Die Marken und Logos Java™ sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Gesellschaft Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Optimiert durch j
ßlend^{ris} - Copyright 1997-2003 - Aplix Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Die Marken und Lagos j
ßlendf^{ris} oder Software auf Basis von j
ßlendf^{ris} sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Gesellschaft Aplix Corporation in japon und anderen l
ändern.

0

ELLE ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hachette Filipacchi Presse S.A., Paris, Frankreich. Hergestellt und vertrieben von T&A Mobile Phones Limited unter Lizenz von Hachette Filipacchi Presse S.A., Paris, Frankreich

Aufbau des Telefons



(1) Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

1.1 Tasten

Steventaus
for Minle)

C Löschen (furzer Druck)
Anheben
Anrufen
Anrufen Anrufen einsehen (Rückruf)
(furzer Druck)
Sprocherkennung oktivieren (Tanger
Druck)
Sprocherkennung
Out-Verreiten (Tanger
Out-Verreiten (Ta

Linker Softkey Rechter Softkey

11

12 Zweitnummer 🕮: Anzeige der gewählten Leitung

GPRS GPRS aktiviert

Nachricht wird empfangen.

Nachricht wird gesendet.

Rufton abgeschaltet: kein Rufton und kein Tonsignal; die Vibration ist ebenfalls abgeschaltet -Ausnahme: Alarme (siehe Seite 49).

Ungelesene Nachricht vorhanden

Liste der Nachrichten ist voll: Es können keine weiteren SMS oder MMS mehr gespeichert werden. Rufen Sie die Nochrichtenliste auf und löschen Sie mindestens eine Nachricht von der SIM-Karte.

Günstige Tarifzonen □.

1.3 Symbole am Frontdisplay

Die meisten Symbole des Menüdisplays werden - in anderer Farbe und Größe - ebenfalls am Frontdisplay eingeblendet.

Ditte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

1.2 Symbole am Menüdisplay (1)

III Ladezustand des Akkus

(3) Vibration: Ihr Telefon vibriert ohne Rufton und ohne Tonsignal, Ausnahme: Alarme (siehe Seite 49)

Infrarot: Infrarot-Verbindung aktiviert

Tastatur gesperrt

Push To Talk eingeschaltet (PTT) (2)

Anrufumleitung aktiviert: Ihre Anrufe werden umgeleitet (siehe Seite 26)

Timer oder Wecker programmiert (siehe Seite 61)

III Netzempfangsqualität

Neue Nachricht in der Mobilbox (2)

□

Werpasste Anrufe

WAP-Meldungen □

Roaming in Ihrem Heimatnetz

Instant Message.

Die in dieser Anleitung dorgestellten Symbole und Abbildungen dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht bindend.
 Abhängig von ihrem Netzbetreiber.

2 Erste Schritte

2.1 Inbetriebnahme

Einlegen und Herausnehmen der SIM-Karte⁽¹⁾


Um das Telefon benutzen zu können, muss zuerst die SIM-Karte eingelegt werden.



Legen Sie die SIMKarte mit dem Chip nach unten ein und schieben Sie sie ganz in die Aufnahme. Achten Sie darzud, dass die Karte bis zum Anschlag eingeschoben ist. Zur Entnahme der SIMKarte drücken Sie auf die Karte und zelten sie diese heraus.

Überprüfen Sie bei Ihrem Netzbetreiber, ob Ihre SIM-Karte mit 3V kompatibel ist. Die alten 5VSIM-Karten k\u00fcnnen in dem Telefon nicht mehr benutzt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Netzbetreiber.


Einlegen des Akkus



Legen Sie den Akku ein, bis er einrastet; drücken bzw. schieben Sie dann den Akkudeckel zu.



15



Bitte das Mobiltelefon nicht am oberen Ende halten.

Das Telefon enthält eine eingebaute Antenne, die nicht berührt oder beschädigt werden sollte, da sonst die optimale Empfangs- und Gesprächsqualität nicht mehr gewährleistet ist.

Deshalb auch bitte das Telefon im Betrieb nicht am oberen Ende halten.


2.2 Einschalten des Telefons

Drücken Sie einmal lange auf die Taste 🎾 bis das Telefon sich einschaltet, geben Sie bei Aufforderung den PIN-Code ein und bestätigen Sie diesen mit der Taste □κ. Der Anfangsbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie Ihren PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich bilte an Ihren Netzbereiber. Notieren Sie Ihren PIN-Code nicht in der Nähe des Telefons und bewahren Sie Ihre Karte sicher auf, wenn Sie sie nicht benutzen.

Werden Nachrichten vom Netz angezeigt, können Sie mit der Taste □κ die Nachrichten durchblättern oder durch Drücken der Taste ♂ zum Anfangsbildschirm zurückkehren.

Laden des Akkus



- Ein kurzer Signalton zeigt den Lodebeginn on.
 Es konn mehrere. Minden dauern, Eis das Lodesymbol, den Lodeworgen gerangt med ein leichte Pfelfen zu hören sein wird, wenn der Akku stork enfaden vor:
 Den Telefonblestecker vorsichtig ein und ausstecken.
 Das Lodesymbol zeigt erst nach 2 Minuten den exokten Lodezustand an.
 Der Akku muss erst richtig eingelegt worden sein, bevor das Telefon an das Lodegeröt angeschlossen werden darf.
 Die Netzsteckdose sollte immer leicht zugdinglich sein (teine Verlängerungskobel verwenden. Es dirfen nur Lodegeräte von Alcotel verwender Werden. Es dirfen nur Lodegeräte von Alcotel verwender Werden. Es dirfen nur Lodegeräte von Alcotel verwender Werden. Es ist empfehlenswert den Akku töglich aufzalden, damit das Telefon mimer voll einszuszfühig sich publiku sollte stet ganz zufgelöden (mill) werden.

Das Gerät ist vollständig geloden, wenn die Anzeige nicht mehr blinkt. Es dürfen nur Lodegeräte von Alcatel verwendet werden.

16

Während der Netzsuche erscheint das Symbol <<<->>>> [Wurde litre SIM-Kante vom Netz nicht erkannt, erscheint 872 - 372; wenden Sie sich in diesem Foll om litren Netzbereiber). Auch ohne SIM-Kante können Sie die Demofunktion des Mobilbeleions nutzen. Sie bietet Zugriff auf das Medio-Album und die Videofunktionen. Wählen Sie hieterzu das nechte Symbol oder Medio-Album mit der Steuertsute (*) aus. Auch ohne SIM-Kante können Sie Bilder, Videos und Töne im Medio-Album einsehen und anhören.

2.3 Startup-Assistent

Nach Eingabe des korrekten PIN-Codes wird der Startup-Assistent geöffnet (Sie werden gebeten, Datum, Uhrzeit und Sprache einzustellen).

2.4 Ausschalten des Telefons

Wechseln Sie zum Anfangsbildschirm und drücken Sie dann die Taste 🎾 (langer Druck).



3.1 Anruf tätigen

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken Sie die Taste \searrow , um den Anruf zu starten. Einen Eingabefehler können Sie mit der Taste \bigcirc korrigieren.

Zum Auflegen drücken Sie die Taste Voor oder klappen das Telefon zu (außer bei eingestecktem Headset).

Zur Eingabe der Zeichen "+" oder "P" (Pause) drücken Sie lange auf die Taste $\stackrel{\bullet}{0}$ (folgende Zeichen werden hierbei durchgeblättert: $0, +, p, \bullet$).

Einen Notruf tätigen

Tire einen Notruf wöhlen Sie die 112 und drücken auf \ (bzw. die von Ihrem Netzbetreiber vorgegebene Notrufrummenf, wenn Ihr Telefon auf ein Netz zugreifen kann. Der Notruf kann auch ohne eingelegte SIM-Karte und ohne Eingabe des PIN-Codes erfolgen.

Bei aufgeklapptem Telefon
- Zur Anrufannahme drücken Sie die Taste

- Bei zugeklapptem Telefon

 Zur Anrufannahme klappen Sie das Telefon auf (die Anrufannahme durch Aufklappen des Telefons ist im
 Auslieferzustand aktiviert, siehe Seile 55).
- Die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt, wenn dies vom Netz unterstützt wird (bitte fragen Sie nach, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird).

Rufton abschalten

Drücken Sie die Taste C, wenn das Telefon klingelt: Sie können den Anruf weiterhin durch Drücken der Taste

Durch Drücken der Taste 💙 oder zweimaliges Drücken der Taste 🕻 wird der Anruf endgültig

3.4 Während dem Telefonieren

Verfügbare Funktionen

Während des Gesprächs können Sie durch Drücken der Taste ◆ auf das Verzeichnis, den Terminplaner, die SMS-Nachrichten, usw. zugreifen ohne den Anruf zu verlieren

Automatischer Rückruf

Wurde diese Funktion aktiviert oder von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet (siehe Seite 28), wird der Teilnehmer, den Sie nicht erreichen konnten, automatisch angerufen, bis er erreicht wird.

3.2 Mobilbox (1)

Die Mobilbox 1: in Netzleinst, der sicherstellt, dass Ihnen kein Anruf verloren geht: Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter und kann jederzeit obgehört werden. Zum Zugriff auf die Mobilbox drücken Sie die Taste (langer Druck) und stanne den Anruf mit der Taste | 1 2000.

Sollte es Probleme mit einer eventuell voreingestellten Zugangsnummer zur Mobilbox (hres Netzbetreibers geben, wöhlen Sie die Nammer, die Sie in den Unterlagen des Netzbetreibers Inden. Zum spätteren Ändern der Mufmunner verwenden Sie in den Weinfunktion. Meinen Euffrunnerner Vijeliefe Seite 22.1

Zum Einsatz der Mobilbox im Ausland wenden Sie sich vor der Reise an Ihren Netzbetreiber. 3.3 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Taste 🔪 , sprechen mit dem Teilnehmer und legen durch Drücken der Taste 🔾 wieder auf.

Bei Eingang eines Anrufs klingelt das Telefon erst leise und dann zunehmend lauter. Wenn das Symbol 📾 angezeigt wird, vibriert das Telefon, aber es ertönt kein Rufton. Wenn das Symbol 💋 angezeigt wird, vibriert das Telefon nicht und es ertönt auch kein Rufton.

¹³ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

[8]	Ruf wird gehalten	1	Verzeichnis
g.	Im Gespräch	=1	Nachrichten
d€	Freisprechen		Terminplaner
	ACHTUNG: Bei Aktivierung des Freisprechmodus darf das Telefon nicht zu	å	Services (1)
	nahe ans Ohr gehalten werden, da die erhöhte Lautstärke zu Hörschäden führen	1100	Sprachmemo (Speichern des aktuellen Gesprächs)
	könnte	FEET	Notizen anzeigen

Lautstärke regeln

Während des Gesprächs können Sie die Lautstärke mit der Steuertaste 💠 regeln.

Handhabung von 2 Anrufen gleichzeitig

Anklopfen (1)

Anklopfen ⁽¹⁾
Sie führen bereits ein Telefongesprüch und ein zweiter Anruf geht ein. Ein Tonsignal zeigt dies an. Durch Drücken der Taste

nehmen Sie den neuen Anruf engegen und der aktuelle Anrufer wird automatisch
und Halten gescholtet. Sie können dann druch Drücken der Taste (*) und dann CIK zwischen den beiden
Gesprüchsportnern umschalten [Modeln].

Einen zweiten Anruf starten
Sie können während eines Telefongesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen. Wählen Sie hierzu einfach die Nummer des Teilnehmers.

(1) Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

3.5 Konferenzschaltung (1)

Mit dem Mobiltelefon können Sie mit mehreren Personen gleichzeitig telefonieren (max. 5). Sie haben bereits 2 Anrufe angenommen: Drücken Sie auf "Optionen", wählen Sie "Konferenz" aus und bestätigen Sie mit der Taste "K. Wenn ein dritter Anruf eingeht, drücken Sie die Taste
und sprechen mit dem neuen
Talla-hauer.

Um den Teilnehmer zu der Konferenzschaltung hinzuzufügen, drücken Sie auf "Optionen", wählen "Zur Konferenz" aus und bestätigen mit "K. Zum Beenden des aktuellen Gesprächs drücken Sie auf ".

Zum Beenden der Konferenzschaltung drücken Sie auf "Optionen" und wählen "Konf. beenden" aus.

Eingestecktes Headset: Durch Zuklappen des Telefons während einer Konferenzschaltung werden die Gespräche nicht unterbrochen, ober Sie können nicht mehr auf die Funktionen zugreifen, solande das Telefon zugeklappt ist.

3.6 Zweitnummer (ALS) (1)

Ihre SIM-Karte kann zwei verschiedene Rufnummern enthalten. Wählen Sie unter "**Anruf-Funktionen**" die Funktion "**Zweitnummer**" aus und wählen Sie eine der beiden Rufnummern als Standard-Rufnummer aus.

Alle getätigten Anrufe erfolgen dann über diese Nummer. Die eingehenden Anrufe hingegen werden für beide Rufnummern entgegen genommen.

Die für die Standard-Rufnummer ausgewählten Services haben keinen Einfluss auf die andere

Pi Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

4.3 Meine E-Mail-Adresse (1)

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um leichter Bilder, Fotos, Videoclips, Sounds, usw. per MMS auf Ihren PC übertragen zu können. Sie können diese Adresse auch beim Erstellen einer MMS eingeben.

4.4 Kosten

Mit dieser Menü-Option können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen.

Betrag: Unter diesem Menüpunkt können Sie die Gesomkosten für alle bisherigen Anrufe und den verlügberen Kredt einsehen, ein Kredtlimit einrichten, noch dem alle welteren Anrufe gesperrt werden, Eingaben andern und Gebühren rücksetzen sowie die Gebühreneinheiten in der gewünschten Wöhrung eingeben.

Dauer: Unter diesem Menüpunkt können Sie die Gesamtdauer für alle bisherigen Anrufe einsehen, ein Zeiflimit einrichten, nach dem alle weiteren Anrufe gesperrt werden, sowie die Eingaben ändern und rücksetzen.

GPRS-Zähler: Verwaltung der gebührenpflichtigen Datenmengen (in KB).

Übersicht: Anzeige der Dauer und Gebühren für den letzten Anruf oder alle getätigten Anrufe.

Zeitsignal: Aktivieren [oder Deaktivieren] eines Signaltons, der während eines Telefongesprächs in regelmäßigen Abständen ertönt (Intervall eingeben und mit □K bestätigen).

Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

4 Anruf-Funktionen



ANRUF-FUNKTIONEN 4.1 Anrufliste

ANRUFLISTE

- Anruf(e) verpasst
 Ausgehende Rufe
 Rufe angenommen
 MEINE RUFNUMMERN
- Meine Rufnummer Mobilbox MEINE E-MAILADRES. (1)
- KOSTEN
- Betrag
 Gesamtkosten
 Guthaben
 Maximaler Kredit
 Rücksetzen
 Gebühreneinheit

- Cabibroeinheit

 Court

 Guardingerbzeit

 Sprechzeit

 4.2 Meine Rufnummern

 Zum Spreichern oder Ändern der noderewise auf des SIMKortely oder

 Sie die Nummer ein und bestötigen durc

 Seitignal

 Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

Sie können die Anrufliste durch Drücken der Taste om am Anfangsbildschirm einsehen. Wählen Sie zunächst das gewünschle Symbol aus:

Das vor dem Namen angezeigte Symbol zeigt die Art der Rufnummer (Privat, Büro, Handy) an, wie sie im Verzeichnis gespeichert wurde.

Wählen Sie eine Rufnummer aus der Annelliste aus und drücken Sie auf den Soffkey "Optionen", um die Anrufangaben einzusehen ["Einsehen"], eine Nachricht zu senden ["Nachr. senden"], die Rufnummer zu spichern" ["Defer Usächen"], Mr. löschen"] bzw. die gesamte Anrufliste zu löschen ("Kir. löschen") bzw. die gesamte Anrufliste zu löschen ("Liste löschen").

Zum Speichern oder Ändern der eigenen Rufnummer (steht normalerweise auf der SIM-Karte) oder der Mobilboxnummer geben Sie die Nummer ein und bestätigen durch Drücken der Taste 💢 .

Anruf(e) verpasst

Rufe angenommen

Ausgehende Rufe (Rückruf)

ANRUF-FUNKTIONEN 4.5 Rufeinstellungen (1)

RUFEINSTELLUNGEN (1)

Mit dieser Menü-Option können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen.

zugreifen.

Rufumleitung, Sie können eine Rufumleitung (Sprache, Daten oder Ford und die Mobilibox oder eine ondere Rufummer einrichten Rufummer eingeben oder Nomen auswichte und mit 10% bestätigen), die Rufumleitung Bischen oder den Status einsehen. Folgende Konfigurationen sind möglich:

Rufumleitig, Alle: Es werden olle Anrufe umgeleitet. Das Symbol 19 wird angesteigt.

Bedrigt: Wenn die Leitung belegt ist oder Sie den Anruf nicht erriechtbar sind, wird der Anruf umgeleitet.

- Wenn belegt, keine Antwort oder unerreichbar.

Anrufsperre: Sie können die Anrufsperre für ausgehende oder eingehende Anrufe oktivieren/deaktivieren. Hierbei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten offen:

folgende Möglichkeiten offer:

Ausgehende
Rofe

*-Außer SIM

*-Außer S

Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

*Außers-Heim

Es können nur noch Anrufe in fir Heimalfand gelätigt werden.

Es können nur Anrufe gelätigt werden, deren Rufmummern in dem FDN-Verzeichnis ouf der SIM-Korte enthalten sind.

Aldrivierung*
Decktivieren

Ändern

Andern

Wurde der Funktin.

Außer FDN-Mr. Oktiviert, können Sie noch Eingabe des FIN2-Codes das FDN-Verzeichnis outbullsieren (Abtualiserung des FDN-Verzeichnisse abruf totale OF).

Eingehend

*Außer SIM

*Außer SIM

Eingehend

Aufwierung/Decktivierung der Sperre für ankommende Rufe. Diese Funktion gilt für folgende Falle:

*Außer SIM

Eingehend

Aufwierung/Decktivierung der Sperre für ankommende Rufe. Diese Funktion gilt für folgende Falle:

Eingehend

Aufwierung/Decktivierung der Sperre für ankommende Rufe. Diese Funktion gilt für folgende Falle:

Es können nur noch Anrufe angenommen werden, deren Rufmummer in Ihrem Rufmummerrwerzeichnis eingertagen ist.

Es können keine Anrufe aus dem Ausland angenommen werden.

Liste der für dieses Telefon aktivierten Sperren.

Sollten Sie keine Anrufe mehr empfangen oder tätigen können, ist wahrscheinlich eine Rufumleitung oder Anrufsperre eingerichtet worden.

Pi Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

28

ANRUF-FUNKTIONEN

Anrufliste

Meine Rufnummern

Meine E-Mailadres.

Kosten Rufeinstellungen

EINSTELLUNGEN

Rufröne
Rufröne
Menü-Ton
Anzeige
Uhr
Netz-Zeit
Tastenbeleuchtung
Tastenbelegung
Mehr Einstellungen MEIN "ELLE"

Anrufoptionen

Anklopfen (**)

Aktivierung/Deoktivierung der Anzeige eines zweiten Anufs durch einen Signalton während eines 1elefongespröcht.

Anonym (CUR) (**)

Anrufer-ID (**)

Aktivierung/Deoktivierung der Übertragung der Rufmummeronzeige des leilnehmers (Sie bleiben nononym).

Anrufer-ID (**)

Aktivierung/Deoktivierung der Übertragung der Rufmummer des Anrufers jeder sein Name, wenn er in Ihrem Verzeichnis stehl), bei jedem Anruf.

Abheben (**)

Geprächsannehme durch Druck auf die Taste oder eine beliebige Taste.

Rückruf b.
besetzt (1)

Automatischer Rückruf durch das Netz, wenn die Nummer belegt war.

Autom. Rückruf: Sie können einen automatischen Rückruf einrichten, wenn der ente Anruf nicht erfolgreich war. Des Weiteren können Sie die Liste der Rüfmummen, bei denen der automatische Rückruf nicht erfolgreich war (10 erfolglose Versuche) einsehen und löschen.

erruguren wor (1u errogiose Versuche) einsehen und löschen.

Zweitnummer — ihre S.H.Acrie konn zwei verschiedene
Rufimmenen einfollen. Wöllber Sie die Furktion "Zweitnummer"
oss und wöhlen Sie eine der besiden Rufimmern obs. StendardRufimmere oss. Alle geleitigen Anrufe erfolgen dann über diese
Nummer. Die eingehenden Anrufe hingegen werden für beide
Rufimmeren entgegen genommen.

Die für die Standard-Rufnummer ausgewählten Services haben keinen Einfluss auf die andere Rufnummer.

SPELE & APPLIK

MEDIA-ALBUM

Meine Bilder

Meine Videos

Meine Sounds

Spiele & Applik

Spiele Popilor

EXTRAS

Alarme

Rechner

Wähnungsrechner

Spiecherplatz

Infrared

Syne Mil

Soundmoker

Sprochbefehl

Alarm-iste

FOTO/VIDEO
 Foto aufnehmen
 Video aufnehmen
 Meine Bilder
 Meine Videos

Meine Videos

VERZEICHNIS

NACHRICHTEN

Nocht, erstellen
Posteingung
Gesendet
Zu senden
Entwürfe
IM/Instant Messog,
Archiv
Vorlogen
Mobilibox
WAP-Meldungen
Einstellungen
Verteilerliste
Mein Fovorit
Speicherplatz

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

• SERVICES

SERVICES
 WAP
 Startseite
 Favoriten
 WAP-Profile
 Adresseingabe
 TERMINPLANER



6.1 Rufnummernverzeichnis aufrufen

Zum Aufrufen des Verzeichnisses vom Anfangsbildschirm drücken Sie die Taste 🔷 🙉 nach unten oder die Taste 🔐 und wählen das Symbol 🚳 aus dem Menü aus.

Mit der Funktion "**Schnellzugriff**" können Sie auch einen Direktzugriff auf die Einträge einrichten (siehe Seite 54).

Es stehen Ihnen 4 Verzeichnisse zu Verfügung:

SIM-Verzeichnis Generell Beruflich

Neben diesen bereits bestehenden Verzeichnissen können Sie auch selbst noch Verzeichnisse anlegen (siehe Seite 35).

Den Namen über den Anfangsbuchstaben suchen

Sie können auch nach dem Namen des Teilnehmers suchen, indem Sie die Taste mit dem Anfangsbuchstaben seines Namens drücken.

Für einige Sprachen mit spezieller Eingabeform erfolgt die Suche durch Auswahl der Funktion "Namen suchen".

Eintrag einsehen

Wählen Sie einen Namen aus dem Verzeichnis aus und drücken Sie die Taste 🕮.

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

31

Drücken Sie noch Auswahl des Namens die Taste

Nurden diesem Namen mehrere Rufnummern zugeordnet, müssen Sie die gewürsche Nummer noch mit der Taste

usw.) auswählen. Drücken Sie dann die Taste

Nummer noch mit der Taste

usw.) auswählen. Drücken Sie dann die Taste

Nummer noch mit der Taste

usw.) uswählen. Drücken Sie dann die Taste

Nummer noch mit der Taste

Nummer noch mit der

Die Einträge in Verzeichnis und Terminplaner können mit der PC-Software Suite von Alcatel zwischen PC und Telefon übertragen werden (siehe Seite 95).

6.2 Eintrag im Verzeichnis erstellen

6.2 Einfrag im Verzeichnis ersfellen
Wählen Sie zuerst das Verzeichnis aus, in dem Sie einen Eintrag erstellen möchten. Dann drücken Sie den
Soffikey, Opfionen*, wöhlen "Neuer Eintrag" aus und bestütigen mit □K. Sie können die Einträge
jederzeit durch Drücken des Soffikeys, Opfionen* und Auswohl der Funktion, Speich. ÆEnde* speichern.
Durch Drücken des Steuentaue € wechseln Sie ins nachte Eingabefeld.
Wenn ein neuer Eintrag im Telefonverzeichnis erstellt wird, sollte mindestens eines der folgenden Felder
ausgelült werden. Vistenkante, ∰ Gebunstag, ∰ Spitznome, ௵ NUR. Adresse, Nummern, №
Porträt, © EAdu, ∰ Notzen, ∰ im Persönliche Info 1...4. Durch Drücken der Taste ♦
wechseln Sie von einem Eingabefeld in das Nächste.

Bei einem Eintrag in das Feld "**Geburtstag"** wird automatisch ein Terminalarm im Terminplaner erstellt.

Wenn Sie das Verzeichnis auch im Ausland verwenden möchten, sollten Sie die Rufnummern im internationalen Format "+" danach die Landesvorwahl speichern (siehe Seite 19).

33

Verzeichnis über Infrarot-Port übertragen

- Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis aus.
- Legen Sie Ihr Telefon so, dass sich der Infrarot-Port gegenüber dem des anderen Telefons oder PDAs befindet.
- 3. Wählen Sie die Funktion "Optionen/Senden/Infrarot".

Die Übertragung startet.

Datei über Infrarot-Port empfangen

Zum Empfang von Daten muss die Infrarot-Funktion mit "Menü/Extras/Infrarot" aktiviert werden.

Nach Auswahl der InfraretFunktion wird das Symbol Ξ oben am Bildschirm angezeigt. Die Verbindung wird bei Eingang eines Anruls unterbrochen.

Eine Meldung zeigt Ihnen den Dateneingang an. Speichern Sie die Daten mit der Taste

32

6.3 Verfügbare Funktionen

Aus der Namensliste des Rufnummernverzeichnisses, können Sie durch Drücken des linken Softkeys auf folgende Funktionen zugreifen:

loigelide i bliki	ionen zogrenen.		
Einsehen	 Anzeige des vollständigen Inhalts des Eintrags: Name, 	Verz. ersteller	• Einrichten eines eigenen Verzeichnisses.
Neuer Eintre	Anschrift, E-Mail, usw. ag • Erstellen eines Eintrags (Name,	Verz. leeren	 Löschen aller Einträge aus dem Verzeichnis.
	Rufnummern, Anschrift, E-Mail, usw.) in dem gewünschten Verzeichnis.	Verz. löschen	Löschen des gesamten Verzeichnisses mit Inhalt (nur be selbs erstelltem Verzeichnis
Anruf	 Nach Speichern der Rufnummer im Verzeichnis können Sie direkt aus dem Verzeichnis anrufen. 	Alle->SIM/ Generell	möglich). • Kopieren des gesamten Verzeichnisinhalts in das SIM- Verzeichnis oder
Nachr. send	len • Senden einer SMS/MMS/ VMS/IM/E-Mail an einen Teilnehmer aus dem		Telefonverzeichnis, wenn ausreichend Speicherplatz vorhanden ist.
Ändern	Verzeichnis. • Ändern des Inhalts eines Eintrags.	Spracher- kennu.	 Aufzeichnen einer Spracher- kennung für einen Eintrag (auße für SIM-Verzeichnis).
Porträt	Auswahl eines Videos/Fotos/ Symbols aus dem Album, um dies dem Eintrag zuzuweisen	Übertragen	 Datenaustausch über Infrarotverbindung (siehe Seite 64) oder Multimedia-MMS.
	(nicht für das SIM-Verzeichnis möglich).	Synchroni- sation	 Die Einträge im Verzeichnis können mit einem PC usw. synchronisiert werden (siehe
Löschen	 Löschen des ausgewählten Eintrags. 		Seite 65) (1).
Einordnen	Verschieben des ausgewählten Eintrags in das gewünschte Verzeichnis	Standardnr.	 Auswahl der Rufnummer, die unter dem Namen im Eintrag angezeigt werden soll.
	FOIZOCIIIIS.	VerzMelodie	Zuweisen eines bestimmten Ruftons für das entsprechende Verzeichnis

(1) Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

6.4 Neues Verzeichnis einrichten

Wechseln Sie in das Telefonverzeichnis, drücken Sie den Softkey "Optionen" und wählen Sie die Funktion "Verz. erstellen" aus. Bestäfigen Sie mit Gät. und geben Sie dem neuen Verzeichnis einen Namen. Auf diese Weise Können Sie bis zu 13 Verzeichnisse einrichten. Es können nur die von Ihnen erstellten Verzeichnisse gelöscht werden. Wählen Sie hierzu die Funktion "Verz. Löschen" aus.

6.5 Spracherkennung aktivieren

Mit der Funktion Spracherkennung können Sie einen Teilnehmer ohne Aufrufen des Verzeichnisses direkt durch Diktieren des Namens annufen.

Wöhlen Sie den Eintrag aus dem Telefonverzeichnis aus, für den Sie eine Spracherkennung erstellen möchten und bestätigen Sie durch Drücken des Sofikeys "Optionen". Wöhlen Sie de Funktion "Spracherkennun" aus und bestätigen Sie erneut Drei unterschiedliche Signichlien emdiristen jeweils den Beginn, eine erfolgreiche oder gescheitente Aufnahme. Auschließend können Sie die gespeicherte Spracherkennung. "Abhören" "Erstzen" oder "Boschen".

Die Einfräge mit Sprocherkennung sind durch das Symbol

Regekennzeichnet. Die Anzahl an Namen, für die eine Spracherkennung eingerichtet werden kann, ist begrenzt. Diese Funktion kann für alle Verzeichnisse außer dem SIM-Verzeichnis verwendet werden.

Sie aktivieren die Spracherkennung durch einen langen Druck auf die Taste 🔪 vom Anfangsbildschirm aus. Folgen Sie dann den Anweisungen am Bildschirm.

35

7 Nachrichten: SMS, MMS, E-Mail�

Mit dem Telefon können Sie Textnochrichten ("Text/SMS"), Multimedio-Nochrichten ("Multimedia/MMS"), "E-Mail ^{(1)*} und "IM/Instant-Messag. ^{(2)*} lesen, schreiben, senden und empfongen.

Unter MullimedinoAchrichten sind Nochrichten zu verstehen, in deme Videodings, Bilder, Fotos, Animationen, Tone und Syrachnachrichten (Funktion _ Sprach-HMS' ; d.h. eine vereinfachte MMS zur Übertragung einer Syrachmachrichten (Funktion _ Sprach-HMS' ; d.h. eine vereinfachte MMS zur Übertragen werden können.

Mit der E-Mail-Funktion können Sie jederzeit E-Mails mit dem Telefon senden und empfangen. Hierbei können Sie mehrere E-Mail-Konten einrichten, wie beruflich, privat, usw. ⁽²⁾.

- Die MMS/E-Mail- und IM-Funktion kann nur genutzt werden, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber angeboten und die entsprechende Option abonniert wurde und wenn die entsprechenden Parameter eingegeben wurden (siehe Seite 43 für MMS, Seite 44 für E-Mails und Seite 47 für IM).
- Zur Eingabe einer Ziffer oder Zahl in einer SMS die entsprechende Taste drücken; zum Verlassen des SMS-Modus die Taste 2 gedrückt halten.

- E-Mail = elektronische Post.
 Für IM siehe Kapitel 8.
 Wenn Ihr E-Mail-Anbieter einen Pop3-Zugangsserver anbietet.

6.6 Rufton einem Verzeichnis zuweisen

Wechseln Sie in das Telefonverzeichnis, wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie zur Bestätigung den Sofikey "Optionen" und wählen Sie die Funktion "Verz.-Melodie" aus. Diese Melodie kann auch einer Ihrer Videotiöne aus einem Videocilip sein.

Bei Eingang eines Anrufs, dessen Name oder Rufnummer in einem der Telefonverzeichnisse gespeichert ist, ertönt der für das Verzeichnis gewählte Rufton.

6.7 Symbol, Animation oder Videoclip einem Eintrag zuweisen

Wechseln Sie in das Telefonverzeichnis, wählen Sie einen Eintrog aus, drücken Sie zur Bestätigung den Sofikey "Optionen" und wählen Sie die Funktion "Porträt" aus.

Bei Eingang eines Anrufs wird das entsprechende Symbol bzw. die Animation oder der Videoclip am Bildschirm angezeigt. Einem Eintrag kann nur entweder ein Symbol oder ein Videoclip zugewiesen werden.

6.8 Vertraulichkeit

Sie können die Eingaben in Ihrem Verzeichnis vor unberechtigtem Zugriff sichern (siehe Option "Vertraulichkeit" auf Seite 58).

"Aktivieren" Sie diese Option, um den Terminplaner oder die Verzeichnisdaten zu schützen. Diese Option ist vor allem bei der PC-Synchronisierung nützlich.

Zum Zugriff auf die Nachrichten drücken Sie vom Anfangsbildschirm aus die Taste ♣ nach oben ® oder auf
CIK, wählen dann mit der Steuertaste "Nachrichten" aus und bestätigen mit □K.

Nacht. erstellen
Pastengang
Gesendal

Gesendal

Gesendal

Michstenhlessag

Archiv

Varlagen

Michstenhlessag

Varlagen

Varlagen

Vertaleifiste

Einstellungen

Vertaleifiste

Wein Froortt

Speicherplatz

7.1 SMS, MMS, E-Mail erstellen (2)

Wählen Sie vom Hauptmenü "Nachrichten/Nachr. erstellen" aus.

Für eine persönlicher gestaltete Nachricht können Sie Symbole, Bilder, Fotos oder Töne hinzufügen oder Ihre Stimmung durch Emoticons ausdrücken. Beim Schreiben der Nachricht haben Sie durch einen Druck auf "Optionen" Zugriff auf alle Nachrichten-Funktionen:

Die Nachricht kann als Entwurf oder Vorlage gespeichert werden.

Durch Auswahl von "Vorschau" können Sie den Inhalt der Nachricht einsehen

- Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.
 E-Maill = elektronische Post. Abhängig von Ihrem Netzbetreiber

Die Nachricht wird, ie nach Inhalt (mit oder ohne Bilder, Fotos), entweder als SMS oder MMS gesendet.

Bei Estellen einer SMS mit mehr ost 100 Zeichen wird die Nochricht als mehrere SMS obgerechnet. Das gilt ebenfolls für MMS mit Foots bzw. Tönen.
Der Empflänger Hochricht muss über ein kompatibles Mobiltelefon verfügen, um die Symbole und Fotos einzusehen oder die Töne fliere Nochricht dazbrüchen.

Sie können auch eine EMail als Ekenachricht mit oder ohne Anhang senden. Hierzu müssen zunächst die EMail-Parameter unter "Nachrichten/Einstellungen/Erweitert/E-Mail" eingegeben werden.

Sprach-MMS-erstellen (Sprachmemo)

Wählen Sie im Menü "Nachrichten/Nachr. erstellen/Sprach-MMS" aus. Mit dieser Funktion können Sie eine Sprachnachricht schnell und ohne Texteingabe senden. Der Empfänger wird nicht geslört, sondern erhält einfach eine normale MMS ⁽¹⁾.

- Möglichkeiten, eine Nachricht zu senden:
 Möglichkeiten, eine Nachricht zu senden:
 Manuell, durch Eingabe der Nummer des Empfängers
 Durch Auswahl eines Teilnehmers aus einem Verzeichnis
 Durch einem Ziehendruck für den Fororiten
 An mehrere Teilnehmer, durch Erstellen einer Verteilerliste (Funktion "Verteilerliste")
- UN Zur Texteingabe haben Sie die Wahl zwischen Normalmodus und Eingabehilfe T9 (siehe Seite 96).

7.3 Gesendet

Alle gesendeten Nachrichten

Alle Nachrichten, die nicht gesendet wurden oder werden konnten. Wenn Sie während eines Anrufs eine MMS schreiben, müssen Sie zum Senden dieser Nachricht nach Beenden des Anrufs ins Menü "Nachrichten/Zu senden" wechseln.

7.5 Entwürfe

7.6 IM/Instant-Messaging

Im Gegensatz zu anderen Nachrichten müssen die Teilnehmer für eine IM an beiden Enden online geschaltet sein [siehe Beschreibung auf Seite 45].

7.7 Archiv

7.8 Vorlagen

Eine Liste mit vordefinierten Nachrichten ist im Telefon gespeichert. Wählen Sie eine Nachricht aus und bearbeiten Sie sie nach Belieben vor dem Versenden. Sie können auch selbst Vorlagen erstellen.

7.2 Posteingang

Alle empfangenen Nachrichten (gelesen und ungelesen) werden in einem Posteingang gespeichert.

Beim Einsehen der Nachrichte (SMS, MMS, E-Mails) werden, abhängig von Art der Nachricht, folgende Statussymbole angezeigt: 😇 ungelesene Nachricht (SMS, MMS, E-Mail), [26] gelesene Nachricht (SMS, MMS, E-Mail), [26] ungelesene Nachricht (SMS, MMS, E-Mail), [26] ungelesene E-Mail mit Anhang, [26] vachricht wird empfangen, [26] Nachricht wird gesendet.

Je nach Nachrichtenart werden folgende Symbole zusätzlich angezeigt: 🗎 Anhang, 🖺 MMS-Objekt, 🎝 Ton-Objekt, 🚧 Objekt mit Copyright-Schutz.

SMS/MMS/E-Mail empfangen und lesen

Bei Eingang einer neuen Nachricht erscheint die Meldung "Sie haben eine neue Nachricht empfangent", se erfote ein Toxigand – Sie können jedem Nachrichtenyp [EMail, SMS/MMS] einen eigenen Inzu zweisen - das "Wenb [2] wird angezeigt und eine Zeile mit der Anzeilt der Nachrichten eingeblendet. Wöhlen Sie diese Zeile aus und drücken Sie CK", um die Nachricht direkt am Anfangsblückshur zu Isene. Zum Andern oder Ausschlen des Toxiganden des Toxigands eine Seile 90:

Sile haben 2 Möglinckeiten zum Empfang der an Sie gesendeten MMS:

National (im abonnierten Netz)

International (im Ausland)

Für diese beiden Optionen können Sie für den Empfang zwischen "**sofort**" und "**verzögert**" wählen (im Ausland sollten Sie "**verzögert**" auswählen).

Nochdem Sie die Nachricht gelesen haben, sind folgende Optionen möglich: Löschen, Antworten, Weiterfalten an einen anderen Teilnehmer, Archivieren, Animation, Foto, Ton usw. aus der Nachricht speichern und die Rufnummer des Senders speichern.

Sie können jede Nachricht mit der Funktion "**Sprach-MMS**" beantworten.

7.9 Mobilbox

7.10 WAP-Meldungen

Alle empfangenen WAP-Nachrichten.

7.11 Einstellungen

7.11.1 Sendeparame

- Gülfigkeit: Lösschen
 Geschaften außer ungesendeten Nachrichten vom Server nach einer bestimmten Zeit (niemals, nach 30 Minuten, nach 1 Stunde, 6 Stunden, 1 Tag, 1 Woche). Diese Option kann aktiviert und deaktiviert werden.
- Verzögerung: Verzögerung beim Senden einer Nachricht um 30 Minuten, 1 Stunde, 6 Stunden, 1 Tag, eine Wache oder direktes Senden.
- Nachrichtentyp: SMS/MMS
- Empf.bestätig.: Sendebestätigung Ja/Nein
 Statusbericht lesen Ja/Nein

7.11.2 Empfangsparameter

Angaben zum Herunterladen einer neuen Nachricht: sofort, stets verzögert, verzögert bei 1, 10 oder 50 KB.

Empfang:

 Inland: Emplangsart von Betreiber obhängig
 International: Beim Roaming hoben Sie die Wohl zwischen direktem und verzögertem Herunterladen sowie einem größenabhängigen Laden.

- Keine Sender-ID: Sie können anonyme Nachrichten alobal abweisen.
- Empf.bestätig.: Erhalt einer Empfangsbestätigung Ja/Nein
 Erhalt einer Lesebestätigung Ja/Nein

7.11.3 Extras

- Emoticons: Grafikanzeige von Emoticons.
- Seitenanzeige: Anzeigezeit für eine Seite in Sekunden.
- Layout: Einfügen einer Unterschrift bzw. eines Briefkopfes: immer, niemals oder nur bei E-Mail.

7.11.4 IM-Parameter

Einstellungen für Instant Messaging (IM/Chat), siehe Seite 47.

7.11.5 Erweiterte Parameter

Sie können spezielle Einstellungen für SMS, MMS oder E-Mail vornehmen.

SMS: Format (zum Senden der Nachrichten an den Empfänger: Fax, SMS, usw.), Antwortpfad, Service-Zentrum (Name und Rufnummer des Betreibers, meist bereits eingegeben).

MMS: Einstellung des MMS-Profils; die Vorgehensweise ist identisch mit der WAP-Verbindung.

ጸ IM/Instant-Messaging 🗥 🖹

Instant Messaging [IM, auch Chat genannt] ist neben E-Mail einer der beliebtesten Internet-Dienste. Mit der Anwesenheitsfunktion kann eingesehen werden, welche Freunde zur Kommunikation gerade online sind, um mit ihnen praktisch in Echtzeit zu kommunizieren.

Jetzt ist das Chatten auch mit dem Mobiltelefon möglich.

8.1 Anwesenheit

Mit der Funktion kann der Teilnehmer den Verbindungsstatus einsehen, d.h. ob andere Teilnehmer online

Hierbei werden Netzstatusinformationen (online oder offline) sowie teilnehmerspezifische Angaben (verfügbar oder belegt) übertragen.

Der IM-Service bietet zudem eine Schutzfunktion zum Aussperren eines ungewollten Teilnehmers. Hiermit können diese Benutzer nicht sehen, ob Sie online sind und es werden sog. SPIMs (IM-SPAMs) von diesen Teilnehmern verhindert.

Durch die IM-Kontaktliste erkennen Sie auf einen Blick, wer gerade online ist: Diese Kontaktliste zeigt an, mit wen Sie chatten können. Hier tragen Sie auch neue Kontakte ein (mit Mobiltelefonnummer oder MessengerID) oder suchen nach einem bestimmten Kontakt.

IM-Kontaktliste und Verzeichnis: Sie können die IM-Kontaktliste mit dem Verzeichnis verkrüpfen, d.h. aus der Kontaktliste heraus anrufen oder eine IM aus dem Verzeichnis senden. Hierzu muss das IM-Feld im Verzeichnis ausgefüllt werden.

^[1] Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

E-Mail-Abfrage (1)

Akt. Konto

• Auswahl des zu verwendenden
E-Mail-Kontos.

Größe

Akt. Konto

* Auswahl des zu verwennen.

E-Mailkontos.

Größe

Größe

Größe

Größe

Öffinen von E-Mails ver
Tielonzeige.

Öffinen von E-Mails ver
Tielonzeige.

Tielonzeige.

Sie die Wöhl diese Mails haben

Sie die Wöhl diese Mails

Sie die Wöhl die

7.12 Verteilerliste

Geben Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse der Person ein, mit der Sie am meisten kommunizieren. Auf diese Weise können Sie beim Senden der Nochrichten einfoch "Senden" und "Mein Favorit" auswählen, ohne den Teilnehmer im Verzeichnis suchen zu müssen.

¹³ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

8.2 Immer online

O.2 immer om McDitelefons funktioniert wie beim PC: Sie empfragen auch dann IM-Nochrichten, wenn die IM-Anwedung nicht am Bildschirm eingeblendet ist. Ein IM-Symbol in der Statusleiste zeigt an, ob Ihr IM ein- oder ausgeschaltet ist.

online und verfügbar

*online ber belegt

ungelesene IMs*

Wird kein Symbol angezeigt, sind Sie nicht online.

8.3 IM (Instant Message) senden

Wurde eine Kontoktliste für IM eingerichtet, können Sie eine IM senden und den Chat starten durch Drücken von □K oder Auswahl von "Kontakte".

Sie können eine IM vom Verzeichnis aus senden, indem Sie "Verzeichnis/Nachr. senden/IM/ InstantMessage" wählen.

Je nach Betreiber können Sie Ihre IM-Kontaktliste aus dem PC benutzen, um

1. zu sehen, ob der gewünschte Teilnehmer online ist

2. einen IM-Chat mit dem Online-Teilnehmer zu starten

8.4 IM empfangen und lesen

Bei Empfang einer neuen IM-Nachricht (neue IM, Chat-Aufforderung, ...)

- ertönt ein spezieller IM-Signalton (zum Ändern oder Ausschalten des Signaltons siehe IM-Parameter)
- wird in der Statusleiste das zugehörige Symbol angezeigt

8.5 IM-Parameter

1 eine spezielle Melodie für die IM-Nachrichten zuweisen

2. beim Einschalten des Telefons automatisch IM im Hintergrund starten

Die IM-Serverparameter können in gleicher Weise wie das WAP-Profil geändert und aktualisiert werden (siehe Seite 73).

9 1 2 Modus

In diesem Menü stellen Sie die Art des Ruftons ein zwischen: Normal, Diskret (erst Signalton, dann Rufton), Värration (Abschaltung aller Tonsignale, nur nach Vibration), Värration+Melodie, Vibration dann Melodie, Ton+Vibration, Ruhe (Abschaltung aller Tonsignale außer den Alarmtönen, das Symbol $\mathbb Z$ wird eingelbändel).

Der Rufton ertönt mit progressiver Lautstärke.

9.1.3 Zufalls-Melodie

Der erste Eintrag der Liste enthält die Option "**Zufalls-Melodie**": Wählen Sie die Option und dann alle gewünschten Melodien (bis zu 20) aus. Auf diese Weise wird bei jedem eingehenden Anruf eine andere Melodie nach dem Zufallsprinzip gespielt.

9.1.4 Video-Sound

Auswahl eines Videos als Melodie (mit Audio und Videoeinspielung).

9.2 Menü-Ton

Für die einzelnen Menüsymbole kann ein spezieller Ton zugewiesen werden.

9 Einstellungen♡



Gehen Sie am Anfangsbildschirm in das Menü, wählen Sie das Symbol 💎 und dann die gewünschte Funktion aus, die Sie individuell anpassen möchten.

EINSTELLUNGEN 9.1 Ruftöne

9.1.1 Verfügbare Funktionen

Zum Ändern der Tonparameter wählen Sie die verschiedenen Optionen mit der Taste \P :

- Auswahl einer Melodie mit der Taste
 und Bestätigung mit
 Dic. In dieser Liste können Sie auch die Option "Zufalls Melodie" (siehe Seite 49) oder einen Video-Sound auswählen.
- (17 Modus (Normal, Diskret, Vibration, usw.)
- 🗗 Einstellung der Lautstärke mit der Taste 🗢
- Auswahl des Tastentons
- Auswahl eines Sounds für das Auf- und Zuklappen des Telefons
- Auswahl einer Melodie für den Eingang einer neuen Nachricht
- Auswahl einer Melodie für den Terminalarm
- Ein-/Ausschalten des Netzsignaltons (1).

(1) Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

EINSTELLUNGEN 9.3 Anzeige

- EINSTELLON

 ANZEIGE

 Anfongsbildsch.
 Generell
 Fotos
 Bilder
 Symbole
 Rohmen
 Bildschirmschoner
 Videos
 Diashow
 Bild
 Kein

9.3.1 Anfangsbildschirm/Externes Display

Der Anfangsbildschirm wird beim Einschalten des Telefons bzw. wenn keine der Funktionen des Gerätes (Anruf, SMS-Nachrichten, usw.) benutzt wird, angezeigt.

Vom Anfangsbildschirm aus können Sie durch Drücken der Steuertaste oder Auswahl der angezeigten Symbole ¹⁰ direkt auf die wichtigsten Funktionen zugreifen.

Wählen Sie "**Anfangsbildsch."**, um den Anfangsbildschirm persönlich zu gestalten (Änderung des Standard-Logos oder der Animation).

Bei bestimmten Ereignissen (eingehender Anruf, SMS/MMS, WAPInfos, usw.) werden das entsprechende Symbol, die Art und Menge der Ereignisse angezeigt, und Sie können diese dam direkt einsehen.

(1) Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

49

9.3.2 Bildschirmschoner

Bei Altivieren dieser Funktion wird der Bildschirmschoner kurz noch Aufrufen des Anfangsbildschirms eingeblendet. Sie können ein Bild, eine Animation, eine Diashow oder einen Videoclip als Bildschirmschoner



9.3.3 Farbschema

Mit dieser Funktion können Sie die Grafik und Farben des Telefons (Menüs, Anfangsbildschirm, usw.) persönlich gestalten.

9.3.4 Themen

Im Menü "Themen" können Sie Ihr Telefon schnell und einfach persönlich gestalten. Hier ändern Sie auf einen Schlag alle möglichen 7 Gestaltungselemente.

Beim ersten Einschalten ist automatisch ein Thema voreingestellt.

Auch nach der Auswahl eines Themas können Sie jederzeit eines oder mehrere der Elemente ändern. Und Sie können das Thema jederzeit erneut aktivieren.

Beim $\bar{\text{A}}$ ndern eines Themas wird ein Einrichtungsbildschirm eingeblendet. Warten Sie bitte ab, bis alle 7 Elemente eingerichtet wurde.

Die Einrichtung des Themas wird bei Eingang eines Anrufs oder durch Drücken der Taste C abgebrochen. In dem Fall wird das zuvor ausgewählte Thema beibehalten.

51

EINSTELLUNGEN 9.4 Uhr

- UHR
 NETZ-ZEIT
 TASTENBELEUCHTUNG TASTENBELEGUNG

- MEHR EINSTELLUNGEN

Sie können zwei Uhrzeiten (Lokale Zeit und Weltzeit) gleichzeitig anzeigen lassen.

anzeigen lassen. Welcheln Sie der Symbol "Uhrtyp" 2⊞ und wöhlen Sie die Funktion "2 Uhrzeiber" aus. Welcheln Sie dem zurick in "Uhr einstellen", wellen Sie "Loulei Zeit" und eine Stellt aus eine Stellt aus eine Stellt aus eine Stellt aus einstellen", wellen Sie "Loulei Zeit" und eine Stellt aus einer Stellt auch einer Stellt auch einer Stellt auch einer Stellt

Anzeigeformat

Die Uhrzeit kann analog oder digital dargestellt werden und das Datum im Format Tag/Monat/Jahr, Monat/Tag/Jahr oder Jahr/Monat/Tag in Ziffern oder mit den ersten 3 Buchstaben des Tages und des Monats.

9.5 Netz-Zeit (1)

Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Zeitanpassung an die Netzzeit.

9.6 Music & lights (Tastenbeleuchtung)

Bei Aktivieren dieser Funktion blinkt die Beleuchtung und vibriert das Telefon im Rhythmus der jeweiligen Sounds bei Eingang eines Anrufs.

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

9.3.5 Begrüßung

Sie können die Anzeige beim Einschalten des Telefons durch eine Meldung zur Begrüßung, eine Animation oder ein Logo individuell gestalten.

Dasselbe gilt für das Ausschalten des Telefons: Wählen Sie eine Animation, ein Logo oder einen Ton nach Ihrem Geschmack aus.

9.3.6 Zoom (1)

Sie können die Schriftgröße am Display auswählen (groß oder klein). Die große Schriftgröße ist standardmäßig voreingestellt. Für weitere Informationen wählen Sie "**Zoom"** aus.

- 9.3.7 Energiesparmodus
 Hoch: Völliges Ausschalten des Bildschirms
- Normal: Anzeige von Uhr. Akkuladezustand und neuen Ereignissen
- Bei der Rückkehr des Telefons in den Sparmodus schaltet die Beleuchtung aus, wenn der Vollsparmodus eingestellt wurde. Zum Wiedereinschalten der Beleuchtung drücken Sie einfach eine beliebige Taste. Der Akku darf nicht herausgenommen werden!

9.3.8 Kontrast

Einstellung des Bildschirmkor

13 Je nach Sprache.

9.7 Tastenbelegung (1)

9.7.1 Softkeys

Diese Tasten sind bereits vorprogrammiert; die Funktionen der Tasten hängen vom Telefonmodell (Betreitsbrüfenste, Spielzugriff, oder Spiele & Applikationen) ab. Sie sind standardnäßig auf ELLE und Spiegel vorprogrammiers i Nie können sie ober umprogrammieren wir die für einen kuzzer und langen Druck eine Funktion ihrer Wohl zuweisen. So können die Tasten beispielsweise für den Schneilzugriff auf den Terminplonen der zum Scheinben iner Nachricht, unwe genutzt werden.

9.7.2 Tastenfeld

Sie können direkt vom Anfangsbildschirm aus mit einem Tastendruck eine Rufnummer wählen oder eine Funktion aufrufen. Hierzu müssen die die Taste vorher programmieren.

Zur Programmierung wählen Sie "**Tastenfeld**" und die zu programmierende Taste aus und dann:

- "Kontakt-Liste": um direkt vom Anfangsbildschirm einen Eintrag aufzurufen, dessen Anfangsbuchstabe dem Buchstaben auf der Taste entspricht, beispielsweise Taste nur für PETERSON John.
- "Tasten programm.": Zugriff auf eine programmierte Funktion. Zum Ändern eines Schnellzugriffs drücken Sie den Sofikey "Optionen", wählen "Ändern" und dann die zu programmierende Taste.
- Anschließend greifen Sie auf diese Funktionen direkt vom Hauptmenü aus über "Mein ELLE" zu.

(1) Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

9.8 Mehr Einstellungen

9.8.1 Aufklappen

Aktivieren/Deaktivieren der Rufannahme durch Aufklappen des Telefons.

Die Sprache, in der die Nachrichten angezeigt werden sollen (Auswahl mit ♣). Bei "Automatisch" werden sie in der Sprache des Heimat-Netzes angezeigt (wenn im Telefon verfügbar).

9.8.3 Wörterbuch

Es steht Ihnen ein Wörterbuch zur Verfügung, in das Sie zu den vorhandenen Wörtern für die Eingabehilfe zusätzlich eigene Wörter eingeben können. Nach Aufrufen des Wörterbuchs können Sie mit Hilfe des Softkeys "Optionen" neue Wörter hinzufügen, ändern oder löschen.

Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

- Assistent starten Eingabemodus Dateilypen
 * Angezeigt
 * Nicht angezeig
 * Nicht angezeig
 * WAP/GPRS
 * WAP/Zugang
 * Modemzugang
 * Modemzugang
 * OFRS ödliviere
 Sicherheit
 * PIN-Code
 * PIN-2 Code
 * Pin-12 Code
 * Meni-Code
 * Suche
 * Suche
 * Suche
 * Suche
 * Suche
 * Codecs
 *

- (1) Abhängig von der Sprache.

9.8.4 Assistent starten

9.8.5 Eingabemodus (1)

9.8.6 Dateitypen

9.8.7 WAP Siehe Seite 76.

Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung der Grundeinstellungen (Datum/Uhrzeit) für das Telefon.

Stehe hierzu das Kapitel Lateinische Schrift/Schriftzeichen-tabelle" auf Seite 96. Das Mobilitelefon verfügt zusätzlich zu den Zeichentobellen für Arabisch, Kyrillisch, Chinesisch über weitere Eingabearten, Mid eiser Funktion können Sie lithe Nachrichten erstellen und Namen mit Sonderzeichen in die Verzeichnisse eintragen.

Mit dieser Funktion werden die Erweiterungen der Dateiart für Fotos, Videoclips, Sounds und Dateien des Albums angezeigt oder nicht.

988 Sicherheit

PIN-Code ^{III} Sicherungscode für die SIM-Karte, der bei jedem Einschalten des Telefons abgefragt wird, solern dieser Code aktiviert wurde.

Aktivierung/Deaktivierung dieses Codes.

Deaktivierung

Dealchivieren
Ändern
Ändern des Codes (zwischen 4 und 8 Ziffern).
PiNZ-Code
Zugangszode für den Zugriff auf bestimmte Funktionen der SIM-Karte (Kosten/Preis/ FDN usw.); wird obgefragt, sofern der Code althiviert wurde.
Ändern
Andern des Codes (zwischen 4 und 8 Ziffern).
Netzsode ⁽¹⁾
Passwort für die Funktion "Annufsperre" für das Netz.

| Menü-Code | Sicherungscode für den Zugriff auf bestimmte Menüfunktionen (Netzclienste, Telefon-Einstellungen, Sprache); wird abgefragt, solern der Code aktiviert wurde. | Aktivierung/Deaktivierung dieses Codes. | Aktivierung/Deaktivierung dieses Codes (Sertier-Code aktiviert wurde. | Aktivierung-Code (Sertier-Code aktiviert wurde. | Aktivierung-Code (Sertier-Code aktiviert wurde. | Aktivierung-Code (Sertier-Code aktiviert wurde. | Aktivierung-Codes (Sertierung-Code) | Aktivierung-Code) | Aktivierung-Code (Sertierung-Code) | Aktivierung-Code) | Aktivierung-Code) | Aktivierung-Code (Sertierung-Code) | Aktivierung-

Ändern des Codes (zwischen 4 und 8 Ziffern). Ändern

Wenden Sie sich hierzu an Ihren Netzbetreiber.

989 Vertraulichkeit

Durch "Aktivieren" dieser Funktion können Sie Ihren Terminplaner oder das Verzeichnis vor unberechtigtem Zugriff schützen. Diese Funktion ist vor allem bei einer PC-Synchronisierung von Interesse.

9.8.10 Netze

SMS CB ¹⁰

Vom Netz übertragene Nachrichten (Wetter, Verkehr, ...) werden automatisch am Anfangshildschirm angezeigt.

*CBListe

*Empfangmadus Je nach aktivierter Funktion wählt das Telefon die vom Netz übertragenen Nachrichten.

Keine Et werden keine Nachrichten empfangen.

Suche

Verfügber

Uite der verfügberen Natze in filme Funkumgebung.

Modus

Aubmonitisch Das zuletz beauchter Netze wichter verwendet.

Manuell

Der Benutzer wöhlt das Netz aus der Verfügberen Netze ender werden.

Bevorzug:

Litie der Netze, die bevorzugt verwendet werden sollen (Altvollsierung der Liste mit CFK).

Wenden Sie sich hierzu an Ihren Netzbetreiber.

9.8.11 Zubehör

Headset

Es wird eine voreingestellte Rufton-Melodie gespielt, wenn der von Ihnen gewählte Rufton keine .amr-Datei ist.

Bei eingestecktem Headset wird durch Zuklappen des Telefons der Anruf nicht beendet.

Gesprächsannahme nur durch Druck auf die Taste 📞

Automatisch
Autom

KET-Einbausatz
Headset-Taste
Auswahl der Anrufannahme: mit Taste
automatisch oder beliebiger Taste.
Melodien
Bei Verwendung des KEEinbausutzes wird ein voreingestellter Rufon verwendet. Sie können einen anderen Rufon aus einer Liste auswählen.

Liste aller Dateiformate (für Video und Audio), die vom Telefon unterstützt werden.

Greifen Sie am Anfangsbildschirm durch Drücken von CIK auf das Menü zu und wöhlen Sie das Symbol

ILILII, um in das EUE-Menü zu wechseln: jetzt können Sie den Direktzugriff für die gewünschlen
Funktionen programmieren.

1 | Extras



11.1 Alarme

Sie greifen auf diese Funktion vom Hauptmenü über "Extras/ Alarme" zu.

Wecker

Geben Sie das Intervall (einmalig oder töglich) an, geben Sie Datum und Uhrzeit ein und bestätigen Sie mit □K: Sie können auch einen Betreff eingeben und mit der Taste □K bestätigen.

Timer

Geben Sie die Zeit bis zum Auslösen des Alarms ein und bestätigen Sie mit der Taste 💢.

Einstellungen

61

Einstellungen

Nach Aktivierung des Alarms wird das Symbol № am
Anfangsbildschirm angezeigt. Der Alarm ertönt bei ein-oder
ausgeschalteten Telefon und kann durch Drücken einer beliebigen Taste
wieder abgestellt werden. Bei Aufklappen das Telefons wird der
Alarmton abgeschaltet und das Alarmmeni für einige Sekunden
eingeblende, bevor das Telefon wieder in den vorheingen Bildschirm
zurückwechselt. Wurde die Option. Wiederholen* abtiviert, wird der
Alarm in regelemfölgen intervallen mimmer wieder ausgelöst/
ausgeschaltet.

Durch Auswahl des Symbols (2003) können Sie eine Melodie für den Alarm einstellen.

11.2 Rechner

Sie greifen auf diese Funktion vom Hauptmenü über "**Extras/Rechner**" zu.



Septembru un une trunktion vom Hauphmenu über "Extras/Rechner" zu.

Geben Sie eine Zohl ein und bestütigen Sie mit Cik. Wühlen Sie dann die entsprachende Rechnerinktion mit der Taute ‡ ous und bestütigen Sie erneut.

Geben Sie die zweite Zohl ein und drücken Sie die Taste Cik. Wählen Sie das Zeichen "e" ous das Ergebnis wird angezeigt.

Zie Die Eingabe des Dezimalikommas ("") gefolgt mit der Taste ♀ (" Tanger Druck).

Zur Rückkehr zum Anfangsbildschirm drücken Sie den Softkey "**Zurück**".

11.3 Währungsrechner

Sie greifen auf diese Funktion vom Hauptmenü über "Extras/Währungsrechner" zu.

Sie greien dur diese runktion vom raupimient über "Extras, Wahrungsrecht Mit der Umrechungsfunktion können Sie:

• Eine Währung direkt in Euro umrechnen und umgekehrt ⁽¹⁾.

• Einen Betrag in eine andere Währung umrechnen (Beispiel: Dollar in Pfund).

Bei einer Umrechnung in Euro können Sie über die Funktion "**Einstellen**" eine Währung als Standardwährung einprogrammieren.

Bei der Umrechnung von verschiedenen Wöhrungen sind jeweils zwei Wöhrungen auszuwählen. Außerdem muss der jeweilige Wechselkurs eingegeben werden.

Für jede Wöhrung ist ein Wechselkurs voreingestellt, den Sie über die Funktion "Einstellen" ändern können.

Vom Anfangsbildschirm aus geben Sie den in Euro umzurechnenden Betrag der einprogrammierten Standardwährung ein, drücken den Soffkey "Optionen" und wählen "Währungsrechner" aus.

Die Umrechnungsfunktion für die ehemaligen europäischen Landeswährungen basiert auf den offiziellen Wechselkursen für den Euro, die am 31.12.1998 festgelegt wurden, sowie den allgemeinen

SPEICHERPLATZ INFRAROT SYNC ML

11.4 Speicherplatz

Sie greifen auf diese Funktion vom Hauptmenü über "**Extras/ Speicherplatz**" zu.

Anzeige use verugiorien specineplizies.

Der Speichenplizz in dem Mobilhelfon verteilt sich auf die Verzeichnisse, den Terminploner, die Nachrichnen, Sprachmenos, die Spracherkenung, Logas umd Melaclein, Spiele und Appliktionen sowie Videocolfe, Wern Sie bespielsweise viel Speicherplotz für Sprachmenos verwerder haben, verbleibt filmen weniger Speicherplotz für die Verzeichnisse.

Denken Sie daher daran, regelmäßig die größten Speicherplatzwebruncher wie Sprachmenos, MMS, Fotos, Medollen, Appliktionen, Wideolips, zu läschen, um wieder genügend Speicherplatz werfügbar zu hoben. Sie könnet auch bestimmte Elemente löschen, die beim Koaf des Fieldran beteins emfollen vorah.

11.6 Synchronisation (1)

Mit dem Mobiltelefon können Sie die im Telefon gespeicherten Daten (Verzeichnisse, Terminplaner, Aufgabenlisten usw.) an den PC oder über das Funknetz übertragen.

- PC-Synchronisierung: Synchronisieren Sie die Daten zwischen Ihrem Mobiltelefon und PC mithilfe der PC-Software Suite von Alcatel, siehe Seite 95.
- Fernsynchronisierung (SyncML): Ist ein anderer Teilnehmer online geschaltet, können Sie Ihre Daten über das Funknetz an das andere Mobillelefon übertragen und so Verzeichnisse, Terminplaner und Aufgabenlisten aktualisieren.

Vorzüge der Datensynchronisierung

- Anhand der Synchronisierungsfunktion kann eine Bockup-Sicherung der Daten gespeichert werden (Downboad-Funktion des Servers), so dass Ihre Daten bei Verlust oder Wechsel des Telefons nicht verloren gehen.
- Die Pflege von mehreren Datenbanken entfällt: PC und Mobiltelefon enthalten dieselben Daten, bei Aktualisierung im Mobiltelefon wird auch der PC aktualisiert und umgekehrt.

Die Fernsynchronisierung ist die schnellste Synchronisierung. Vor der ersten Datenübertragung sind aber die Serverparameter richtig einzustellen.

⁽¹⁾ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

11.5 Infrarot

Sie greifen auf diese Funktion vom Hauptmenü über "Extras/Infrarot" zu.

Über die Infraro-Verbindung können Sie Daten aus den Verzeichnissen und dem Terminplaner sowie Bilder, Videos und Melodien mit einem anderen Mobillelefon oder PC austauschen. Der Infrarot-Port befindet sich oben am Telefon.

Daten senden

Zum Übertragen von Daten wählen Sie einen Eintrag aus und dann die Option "**Senden**". Die Infrarot-Funktion muss zum Senden nicht aktiviert werden.

Daten empfangen

Zum Empfang von Daten muss die Infrarot-Funktion aktiviert werden. Eine Meldung zeigt Ihnen den Dateneingang an. Speichern Sie die Daten durch Drücken des Softkeys "Ja" ab.

Nach Auswahl der Infrarot-Funktion wird das Symbol Ξ oben am Bildschirm angezeigt. Die Infrarot-verbindung wird nach einer kurzen Zeitspanne $^{\circ}$ automatisch deoktiviert. Die Verbindung wird bei Eingang eines Anrufs unterbrochen.

Bei Verwendung von der PC-Software Suite (siehe Seite 95) ist als erstes die Infrarot-Funktion zu aktivieren damit der PC das Telefon erkennt. Lesen Sie hierzu die Anweisungen bei der Installation von PC Suite.

Bei häufiger Verwendung der Infrarot-Funktion sollten Sie hierfür einen Schnellzugriff einrichten (siehe Seite 54).

Eine Fernsynchronisierung kann auf mehrere Arten erfolgen:

- 1. Wählen Sie "Extras/Sync ML/Sync".
- Für Verzeichnisse: Wählen Sie "Verzeichnis/Optionen/Synchronisation": die Übertragung des Verzeichnisses startet automatisch.
- Für Terminplaner: Wählen Sie "Terminplaner/Optionen/Synchronisation": die Übertragung des Terminplaners startet automatisch.
- Für Aufgabenliste: Wählen Sie "ToDo/Optionen/Synchronisation": die Übertragung der Aufgabenliste startet automatisch.

Die SyncML-Parameter können über die Parameter-Funktionen ("Extras/SyncML/Einstellungen")

Die SyncMt-Parameter können über die Parameter-runkunse.

Synch. Typ

Sochnell (nur Update,
Standardsynchronisierung),
Komplet (rollitändige
Synchronisierung), In Server
loden (alle Date von Telefon
werden in den Server geladen
bei erster Synchronisierung), on
Server Ioden (Aktuolisierung
aller Date vom Server –
beispielsweise bei Telefonverfust)

Intervall

**Anwendungen * Verzeichnis, Terminplaner,
Aufgabenliste

Hintergrund
der automatischen
Synchronisierung im Hintergrund
oder nicht

**Server*
Server –
Beispielsweise bei Telefonverfust)

**Server*
Server –
Beispielsweise bei Telefonverfust)

Intervall

**Nohl des zu verwendenden
Kontos, hierzu Rolgende
Parameter eingeben:
Serveranne, Serveradestee,
Benutzerkennung und Passwort.

 Manueller Start der Synchronisierung (Voreinstellung) oder Programmierung einer automatischen Synchronisierung

 The Michael Ander (täglich, wöchentlich oder monatlich)

Bei einer Fernsynchronisierung ist der Zugriff auf andere Funktionen gesperrt. Sobald Sie einen eingehenden Anruf annehmen, wird die Synchronisierung gestoppt.

- SOUNDMAKER Kompositionen

11.7 Soundmaker

Sie greifen auf diese Funktion vom Hauptmenü über "**Extras/ Soundmaker**" zu.

11.7.1 Kompositionen

Wählen Sie "**Kompositionen**" und benutzen Sie die Tastatur wie folgt:

Instrument auswählen

Softkey "Optionen": Aufrufen der Funktionen

C Note löschen

Tasten 1-7: Grundnoten einer Oktave (C, D, E, F, G, A, B)

Normallänge einer Note oder Pause ändern

* / Oktave wechseln

O + Eine Pause einfügen

11.7.2 Aufzeichnen

Zum Aufzeichnen eines Sounds wählen Sie "**Aufzeichnen**" aus.

Die Aufzeichnung wie die Komposition kann auch als Melodie gespeichert werden. Zum Abhören wählen Sie diese Melodie aus und drücken den Softkey "**Optionen**".

Adivieren Sie die Funktion "Sprachbefehl" durch einen langen Druck auf die Taste 📞 vom Anfangsbildschirm aus. Folgen Sie dann den Anweisungen am Bildschirm.

Anschließend können Sie den gespeicherten Sprachbefehl "**Abhören"**, "**Ersetzen"** oder "**Löschen"**.

Sie greifen auf diese Funktion vom Hauptmenü über "**Extras/Alarm-Liste**" zu.

Anzeige aller Alarme, die Sie eingegeben haben. Das Symbol \mathfrak{G}^i wird am Anfangsbildschirm angezeigt, wenn der Wecker oder Timer programmiert oder ein Alarm für den laufenden oder nächsten Tag eingegeben wurde.

11.8 Sprachmemo

-Sie greifen auf diese Funktion vom Hauptmenü über "Extras/Sprachmemo" zu.

Die Sprochmemo entspricht der Funktion eines Diktiergeräts, auf das Sie eigene Sprachnotizen aufnehmen können. Zum Aufzeichnen einer Sprachmemo wählen Sie die Funktion "Sprachmemo" und donn "Aufnehmen" aus und sprechen noch dem Signalton. Nach Aufzeichnung der Sprachmemo können Sie auf folgende Optionen zugerlien:

auf holgende Optionen zugreiten:

Abhören 4 - Abhören der gespeicherten Sprochmeno.

Senden 5 - Senden der Sprochmeno.

Freisprechen/ 4 - Wechsel zwischen dem Diskret Normalmodus.

Normalmodus.

Löschen 5 - Abhören der Bezeichnung der Memo.

Memoz Menoz Meno

11.9 Sprachbefehl

Sie greifen auf diese Funktion vom Hauptmenü über "Extras/Sprachbefehl" zu.

Mit den Sprachbefehlen können Sie Funktionen durch Diktieren der Funktionsbezeichnung aufrufen.

Zum Aufzeichnen eines Sprachbefehls für eine Funktion aus dem Menü wählen Sie "**Sprachbefehl**", dann die gewünschte Funktion und folgen dann den Anweisungen.

Funktionen, für die ein Sprachbefehl eingerichtet wurde, sind mit dem Symbol 🏓 gekennzeichnet. Es können maximal 10 Funktionen über einen Sprachbefehl aufgerufen werden.

12 Terminplaner......



Ihr Telefon ist mit einem sehr fortschrittlichen Terminplaner ausgestattet, mit dem Sie Ihre Termine verwalten können. Zusätzlich können Sie eine Aufgabenliste ("**ToDo"**) speichern.

Terminplaner aufrufen

Es sind drei Ansichten möglich. Wählen Sie zuerst das gewünschte Symbol aus: Tageskalender

Wochenkalender Monatskalender

Sie können die Daten durch Drücken der Taste 💠 durchblättern.

Je nach gewählter Ansicht können Sie den Termin einsehen, erstellen, ändern und senden.

Die Angoben in dem Verzeichnis und dem Terminplaner können mit der Akcatel PC Suite mit dem PC bearbeitet (siehe Seite 95) oder mit SyncML (Synchronisierungsfunktion) mit einem entfernten Server synchronisiert werden **

(1) Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

Termin erstellen und Alarm einstellen

Bei der Eingabe eines Termins (Option "Erstellen") können Sie gleichzeitig einen Alarm programmieren und die gewünschte Alarmzeit auf den Termin einstellen.

ToDo einrichten

Wählen Sie das Symbol

mit der Taste ◆ aus und bestätigen Sie mit der Taste ok. Wählen Sie dann die Funktion, "Typ auswählen", bestätigen Sie erneut und geben Sie die zu erfedigende Aufgabe ("ToDo" oder "Anruferinnerung") ein. Geben Sie dann den Betreff der Aufgabe ein.

Diese Aufgabenliste kann nach Priorität oder Fälligkeit sortiert werden. Wählen Sie das Symbol $\mbox{\ensuremath{\bowtie}}$ mit der Taste $\mbox{\ensuremath{\bowtie}}$ aus und bestätigen Sie mit der Taste $\mbox{\ensuremath{\bowtie}}$ von Verlagen von Ver

Für eine zu erledigende Aufgabe mit eingegebenem Termin kann ebenfalls ein Alarm programmiert werden. Dieser Alarm wird am ausgewählten Tag zur gewählten Zeit ausgelöst.

Terminplaner konfigurieren

Wählen Sie mit der Taste 🕩 das Symbol 殿 aus, um auf folgende Funktionen zuzugreifen:

** Eingobe, wie lange vor dem
Termin der Alarm ertönen soll.

**Mochang und erste
Wöchendig und erste
Kolenderwoche
einprogrammieren.

**Aufgaben nach Prioritär oder

**Durchaniserung der Termine
und Aufgabenliste des
Terminplaners Mischen.

**Synchroniserung der Termine
und Aufgabenliste des
Terminplaners mit einer
Datenbank (**) (siehe Seite 6.5). Alarm Terminplaner * Togesbeginn (Uhrzeit), erster Wochentag und erste Kalenderwoche einprogrammieren.

ToDo * Aufgaben nach Priorität oder Fälligkeit sortieren.

Vertraulichkeit:
Sie können die Daten Ihres Terminplaners vor unberechtigtem Zugriff schützen (siehe Funktion "Vertraulichkeit", Seite 58). Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

13 WAP

13.1 WAP-Browser aufrufen⁽¹⁾

Die WAP-Funktion (Wireless Application Protocol) ermöglicht Ihnen den Zugriff auf interaktive Internet-Dienste. Über den WAP-Browser können Sie Informationen wie: Wetterberichte, Börsenkurse, Verkehrsinformationen, usw. abrufen.

- "Startseite": Starten des WAP-Browsers mit der Standard-Empfangsseite des Profils, wenn dieses bereits vorkonfiguriert ist.
- "Favoriten": Öffnen der Liste mit Ihren bevorzugten Websites und Hinzufügen neuer Seiten.
- "WAP-Profile": Zugangsparameter des Betreibers für den WAP-Browser. "Adresseingabe": Direkter Zugriff auf eine WAP-Seite durch Eingeben der entsprechenden URL-Adresse

13.2 WAP-Zugang programmieren (2)

Wählen Sie aus der Profilliste ein Profil aus und drücken Sie den Softkey "Optionen", um auf folgende Funktionen zuzugreifen:

Starten

*WAP mit diesem Profil starten, auch wenn ein anderes Profil voreingestellt ist.

*Aktivieren

*Auswahd des oktuellen Profils als Standdraprofil (diese Option wird nicht angezeigt, wenn dies bereits ausgewählt wurde).

*Erstellen

*Andern der Parameter des Profils.

*Löschen

*Löschen des ausgewählten Profils.

Erstellen eines neuen Profils.

- Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.
 Geben Sie die Daten ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben

Sie aktivieren bzw. deaktivieren diese Parameter durch Drücken von \bigcirc K. Zum Verlassen der Funktion drücken Sie C.

Mehr über Ihren Terminkalender

Grafikdarstellung des Terminplaners







Tageskalender

- Ein einzelner Termin eingegeben
 Zwei oder mehrere Termine in der bestimmten Zeitspanne eingegeben
 Kolenderwoche
 Ein weiterer Termin vor dieser Zeit eingegeben
 Ein weiterer Termin nach dieser Zeit eingegeben

Blauer Hintergrund Termin eingegeben

Weißer Hintergrund Kein Termin eingegeben

In den verschiedenen Anzeigen blinkt der aktuelle Tag, die Woche bzw. der Monat.

Zum "**Erstellen**" oder "**Ändern**" eines neuen Profils müssen Sie unbedingt die folgenden Parameter

- eingeben ⁽¹⁾:

 Profilname

 Startseite

 IP-Adresse
- Profiltyp: Verbindungsart (sicher, normal, http)
 Träger-Wahl

Unter "Träger-Wahl" können Sie zwischen den Übertragungsarten GPRS/GSM, GPRS oder GSM

Wenn Sie sich für den Übertragungsmodus GPRS/GSM entscheiden, wird automatisch der Modus GSM aktiviert, wenn der Modus GPRS nicht verfügbar ist. Wurde der Übertragungsmodus GPRS ausgewählt, sind zusätzlich die folgenden Parameter einzugeben ^{III}:

- Aufhenflizierung (Benutzerkennung und Passwort)

- APN

Wurde der Übetragungsmodus GSM ausgewählt, sind zusätzlich die folgenden Parameter einzugeben ^{III}:

- Lagin-Name GSM
- Passwort
- Testennummer
- Zugangunt

=-o-ug-on.

Bei Auswahl des Übertragungsmodus GPRS/GSM sind sowohl die Parameter für GPRS als auch für GSM einzugeben ¹⁹.

(1) Geben Sie die Daten ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

13.3 Direktzugriff/Profilzugang

Für den Zugriff auf das WAP-Parametermenü zum Ändern der Browser-Startparameter wechseln Sie in Menü "Einstellungen/Mehr Einstellungen/WAP/GPRS/WAP-Zugang".

- Direktzugriff: Beim Starten von WAP vom Anfangsbildschirm aus greifen Sie standardmäßig direkt auf die Startseite des voreingestellten WAP-Profils zu.
- Profitzugang: Beim Starten von WAP vom Anfangsbildschirm aus wird folgendes Menü geöffnet: Startseite, Bookmarks, WAP-Profil, Adresseingabe.

13.4 GPRS (1)

Das Mobilitelefon enfhölt ein leistungsföhiges Modem mit hoher Übertragungsrate, das auf der GPRS Technologie ¹³ basiert. Dies ermöglicht ein schnelleres Surfen im WAP und ein schnelles Senden von MMS. Diese Funktion konn separat in Rechnung gestellt werden (für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber).

- an Ihren Netzbetreiber).

 Die Nutzung der GPRS-funktion ist möglich, wenn:

 Ihr Betreiber diesen Dienst anbietet

 in Ihrem Korten-Vertrog die GPRS-Opion enthalten ist

 die entsprechenden Profile eingegeben wurden und als Übertragungsmodus GPRS oder GPRS/GSM
 gewählt wurde (siehe Seite 74). Das Symbol anns wird eingeblendet, wenn GPRS oktiviert wurde.
- Pi Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

4 Media-Album



Zum Zugriff auf das Album vom Anfangsbildschirm aus drücken Sie die Steuertaste ◆ nach links oder rechts noder die Tate circ und wöhlen dann das Symbol ﴿ aus. Das Album ist ein Ordner, der alle Video und Audioelemente des Telefons enfhält, die entweder werkseitig integriert oder vom Benutzer heruntergeloden, gespeichent oder enstellt wurden.

- Dieses Menü enthält 3 Funktionen:

 🛅: ein Bilderalbum mit Bildern, Logos, Fotos, usw.

 📆: ein Videoalbum mit Videoclips

 📆: ein Audio-Album mit Tönen und Melodien

In jedem dieser Menüs können Sie mit der Funktion "Neuer Ordner" jederzeit neue Ordner einrichten.

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

13.5 Optionen des WAP-Browsers

Nach dem Start des WARFrowers greifen Sie auf diese Optionen entweder durch Auswahl des Symbols of flinks oben am Bildschirm) oder durch Drücken des Soffkeys ("**Optionen**") oder Drücken der Taste auf flonger Druck) zu.

MEINE BILDER

- MEINE VIDEOS

- Generell Melodien Sound-Effekte Aufnahmen
- SPIELE & APPLIK.
 SPEICHERPLATZ

MEDIA-ALBUM 14.1 Meine Bilder

Hier können Sie ein Bild, Logo oder Foto für den Anfangsbildschirm und Ein-/Ausschaltbildschirm auswählen, das Bild mit den Funktionen unter eint/Ausschaltbildschirm auswählen, das Bild mit den Funktionen unter "Meine Bilder" beliebig verändern, es per MMS versenden oder mit der Funktion "Porträt" einem Eintrag im Rufnummernverzeichnis zuweisen (siehe Seite 36).

Das "Meine Bilder" enthält folgende Ordner ⁽¹⁾:

Generell: Liste aller Bilder (enthalten oder erstellt) aus allen
Ordnern des Albums

Fotos: Vordefinierter Speicher für alle Fotos, die mit der Kamera aufgenommen wurden

Bilder: Alle Bilder, die nicht in den anderen Ordnern enthalten

Symbole: EMS, Stempel, ...

Rahmen: Rahmen zur Gestaltung Ihrer Bilder.

Zur leichteren Suche werden die Bilder/Fotos auf dem Bildschirm verkleinert angezeigt. Zur Einzelansicht eines Bildes wählen Sie ein Bild aus und drücken den Softkey "Einsehen".

In dieser Ansicht können Sie die Bilder durch einen kurzen Druck auf die Taste ♣ nacheinender durchbildtern. Ein langer Tasterdruck startet die Disshow (oder drücken Sie den Soffkey "Optionen" und dann "Diesshow")

Der Name der bereits im Telefon enthaltenen Ordner kann nicht geändert werden. In einigen Fällen können Sie ober bestimmte Elemente in dem Ordner ändern, löschen oder hinzufügen.

14.2 Meine Videos

Das Album "Meine Videos" enthält folgende Ordner ":

":

Generell: Alle Videos - enthälten oder erstellt - aus allen Ordnern des Albums

Aufnahmen: Die von Ihnen aufgenommenen Videoclips

☐ Spαβ-Videos

Video-Trailer

Sie können Bild, Ton oder Video auch nach ihren Namen suchen, indem Sie die Taste mit dem Anfangsbuchstaben des entsprechenden Dateinamens drücken.

14.3 Meine Sounds

Sie können auch einen Ton für den Ein-/Ausschaltbildschirm, den Anrufeingang, zur Anzeige einer Nachricht oder für einen Alarm auswählen (siehe Seite 48).

Das Album "**Meine Sounds**" enthält folgende Ordner ⁽¹⁾:

Generell: Alle Audio-Elemente - enthalten oder erstellt - aus allen Ordnern des Albums

Melodien

Sound-Effekte

Aufnahmen oder Video-Sound: Alle Töne, die mit Hilfe der Funktion "Aufzeichnen" gespeichert wurden

Kompositionen: Nur Kompositionen, die mit der Funktion "Kompositionen" erstellt wurden

DRM (Digital Rights Management): Diese Funktion ermöglicht das Senden von Tönen und Bildern, die unter Copyright-Schutz stehen.

Der Name der bereits im Telefon enthaltenen Ordner kann nicht geändert werden. In einigen Fällen können Sie ober bestimmte Elemente in dem Ordner öndern, löschen oder hinzufügen.

14.5 Neue Videoclips, Fotos und Sounds herunterladen

Mit der Funktion "Herunterladen" greifen Sie auf die WAP-Seiten zu, die Sie unter den Favoriten gespeichert haben. Von dort können Sie dann neue Objekte in das Album herunterladen.

14.6 Unterstützte Formate

Liste der Audio, Bild- und Videoformate, die vom Mobilhelefon unterstützt werden:

- Audio: AMR [.aml] ", Midi [.mid], AAC [Abbängig von Ihrem Netzbetreiber]

Bild: [PEG [.ign], "GF [.igi]; RNG [.ign]; BMF [.iml], PMF [.ign], PMF [.ig

14.7 Spiele & Applikationen

14.8 Speicherplatz

Siehe Seite 63.

- AMR-NB.
 Außer bei progressivem Jpeg. Das Telefon verwendet den Code der "Ipeg Independent Group".
 HZG3 Prolif (), Level 10.
 MPEG-4 simple visual profile, level 0.

14.4 Bilder, Audio- und Videoclips verwalten

Je nach gewähltem Menüpunkt haben Sie jeweils Zugriff auf einige der folgenden Funktionen

*Anzeige des ausgewöhlne Blüdes. Wenn Sie eile Blüde rede Sides. Wenn Sie eile Blüdr eile Sider des Ordners in einer Diazhow ansehen möchlen, drücken, drücken sie die Tasts Charles von Blüder. Wenn Sie eingehende Anrufe.

*Andern von Blüdern, Videos oder Tanen P.

*Herunterladen *Zugang zu den Bookmark-Sites Einsehen

Herunterladen • Zugang zu den Bookmark-Sites zum Herunterladen neuer

Bild Anhören 4 Melodie oder des Tons.

Starten + Anschern des ousgewählten Videocipa.

Senden ** Senden der Bilder, Videos oder Tons mit Ausnahme der im Telefon fest integrierten Objekte.

Verknüpt mit + Sild > Anfongslütchrim, Einry Ausschalten, Einry Aussch

Die Dateien mit dem Symbol 🖸 können nicht weitergeleitet werden.

Nur für komponierte Melodien sowie löschbare Bilder gültig.

15 Foto/Video......



Das Telefon ist mit einer Komera ausgestaltet, mit der Sie jederzeit beliebige Fotos, kurze Animationen und Videoclips aufnehmen können. Sie können diese Aufnehmen für folgende Zwecke verwenden:
Speichern im Medice Alburn*
Senden in einer Multimedici-Nachricht (MMS) an ein Mobilleteln oder eine E-Mail Adresse
Persönliche Gestähung des Anfangsbläckhrims (siehe Seite 50)
Zweisung zu einem Eritrag im Verzeichnis (siehe Seite 30)
Übertraggen über den Infrance/Fort an fihren PC
Belleibige Veränderung der Fotos (Minzufügen von Rahmen, Stempeln, Einrichten kleiner Clips usw., siehe Seite 89)

15.1 Zugriff

Für den Zugang auf diese Funktion vom Anfangsbildschirm: - drücken Sie die Taste 🙋 (Querformat 🗥)

drücken Sie 🗀 zum Zugriff auf das Menü und wählen das Symbol 🗑 (Hochformat) aus

Beim Zugriff auf die Kamera über das Menü ist automatisch das Hochformat eingestellt. Bei Zugriff auf die Kamera über die Taste 🙋 , ist das Querformat eingestellt. Durch Drücken der Taste

wird ein Auswahlmenü geöffnet. Hier können Sie den Aufnahmemodus durch erneutes Drücken der Taste

öndern. Zur Bestätigung entweder □Kr drücken oder einige Sekunden

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

15.2 Foto

Zum Zugriff auf diese Funktion vom Anfangsbildschirm aus drücken Sie die Taste 🙋 (auf der linken Seite des Telefons) oder wählen die "Kamera"-Funktion aus.

15.2.1 Fotografieren

Zum Fotografieren muss das Telefon eingeschaltet sein. Der Bildschirm dient als Sucher. Wählen Sie mit dem Bildschirm den gewünschten Bildsusschnitt und drücken Sie zum Fotografieren auf die Taste □K oder €. Das Objektiv befindet sich auf der Rückseite des Telefons; achten Sie darauf, dass sie es nicht mit einem Finger verdecken.

15.2.2 Aufnahme mit Ton

Sie können beim Fotografieren direkt einen Kommentar mit aufnehmen. Halten Sie beim Fotografieren die Taste 🙋 oder 💢 gedrückt. Sobald Sie die Taste lodissen, soppt die Komera. Drücken Sie C, um zum Fotobildschirm zurückzukehren.

15.3 Video

- Sie hoben die Wohl zwischen 2 Videoclip-Längen:

 10 Sekunden zur Benden als MMS
 30 Sekunden zur Übertragung per InfrarosPort oder E-Mail III.

 Selbstporträt III: Sie können auch ein Selbstporträt aufnehmen.
 Drücken Sie bei aufgelkoptem Telefon die Taste der und nehmen Sie dam das Falo auf Video auf.
 Wenn Sie das Telefon zuklappen, bleibt die Kamera olstwiert.
- Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

 Verfügbare Formate: VGA und 128x160.

Video-Einstellungen (Direktzugriff) Unterbelichtung (nur im Einstellmodus) Überbelichten (nur im Einstellmodus) Taste OK : Aufnahme starten (nur im Einskellnadus) Taste OK : Aufnahme stoppen (nur im Aufnahmemadus) Taste 1 : Weißabgleich settings (nur im Einstellmodus) Taste 8 : Farbeinstellung (nur im Einstellmodus) Taste : Mit/ohne Ton (nur im Einstellmodus)

IFA BILDERTEAM@Agenceimages.com

84

15.3.1 Finstellmodus

Beim Aufrufen der "**Video**" Funktion befinden Sie sich im Einstellmodus. Der Bildschirm dient als Sucher und durch Drücken des Softkeys "**Optionen**" können Sie Weißbagleich, Ton und Farbe einstellen, auf das Videoalbum oder die Kamera zugreifen und den Standardordner wechseln.

Speicherplatz

Ein 10-Sekunden-Videoclip benötigt etwa 100 KB Speicherplatz.

Nach den gewünschten Einstellungen können Sie die Videoaufnahme starten, indem Sie die Taste DK drücken; es ertönt ein Signalton.

Während der Aufnahme verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼ zum Zoomen.

Bei einer Tonoufnahme empfangen Sie während der Aufnahme keine Anrufe oder Nachrichten mehr.
Bei Aufnahmen ohne Ton wird die Aufnahme bei Eingang eines Anrufs abgebrochen und ist verforen.

15.3.3 Abspielen

Nach Aufnahme des Videoclips drücken Sie OK, um das Video abzuspielen und können es dann Speichern, Abspielen, Senden, Speichern, Senden, Löschen, Zuweisen (Verknüpt mit) (zu einem Eintrag odt sa Anfongsbildschirm) und einen Ordner (Standard-Ordner) zum Speichern des Videos auswahlen.

15.4 Einstellungen (Foto, Video)

15.4.1 Vor einer Aufnahme können Sie



IFA BILDERTEAM@Agenceimages.com

85

Vom Fotobildschirm aus drücken Sie den Softkey "Optionen", um auf folgende Funktionen zuzugreifen:

Bildgröße

Wählen Sie "Bildgröße" in der Funktionsliste aus oder drücken Sie mehrmals die Taste "", um die verschiedenen Formate durchzublättern: VGA (640/480), XL (360/x640), L (128x160 Pixels) oder M (64x64 Pixels) oder S (32x32 Pixels).

Foto-Modus

Wählen Sie in der Funktionsliste "Foto-Modus" aus oder greifen Sie durch mehrfachen Druck auf die Taste * $_{t}^{t}$ direkt auf die gewünschten Aufnahmeart zu:

Einzelbild: Ein Foto ist eine Einzelaufnahme; dieser Modus ist voreingestellt.

Mosaik: Mit diesem Modus können Sie eine Aufnahme machen, die sich aus 4 kleinen Fotos zusammensetzt.

Wählen Sie einen Rahmen aus der Liste aus, der dann um den Bildausschnitt gelegt wird. Diese Funktion ist unter "Ändern" näher beschrieben (siehe Seite 89).

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Farbeffekten. Drücken Sie zum direkten Zugriff auf diese Funktion vom Fotobildschirm aus einfach auf die Taste $\frac{8}{M}$.

Weitere Direktzugriffsfunktionen vom Fotobildschirm

Belichtung: Einstellung des Kontrasts mit Hilfe der Steuertaste: ◀ = Unterbelichtung, ▶ = Überbelichtung. Zoom ⁽¹⁾. Aktivierung des Zooms durch Drücken der Steuertaste nach unten oder oben: ♥: Vergrößern

A: Verkleinern ♥: [Hochformat]. Beim Querformat verwenden Sie für das Zoom die Tasten ♦.

Sie haben auch Zugriff auf die Video-Funktion und können den Standardordner zum Speichern der Fotos ändern.

15.4.2 Verfügbare Funktionen nach einer Aufnahme

Noch Aufnahme eines Fotos oder einer Animation können Sie folgende Funktionen aufrufen: **Senden**, **Speichern**, **Speichern**, **Senden**, **Speichern**, **Senden**, **Speichern**, **Speichern**, **Senden**, **Speichern**, **Sp**

Unmittelbar nach der Aufnahme des Fotos können Sie das Bild mit der Taste 4 drehen oder die Bildgröße mit der Taste 4 verändern (bei bestimmten Formaten).

15.4.3 Bildbearbeitung

Wählen Sie das "Media-Album" oder die "Kamera"-Funktion " und dann "Ändern" aus. In diesem Menü kännen Sie die Bildgröße verändern ("Reduzzieren") und Stempel ("Stempel hinzufügen") und Rahmen ("Rahmen hinzufügen") auf das Foto legen. Mehr Rahmen finden Sie unter www.my-

Das Zoom ist bei VGA- und XLFormat nicht verfügbar.
 Die Multimedia-inhalte (Melodien, Bilder, Symbole, usw.) des Telefons sind dem Privatgebrauch vorbehalten und dürfen nicht kommerziell verwendet werden. Jede Zowiderhandlung wird strofrechlich verfügz.

Qualität

Wählen Sie in der Optionsliste "Qualität" aus oder drücken Sie die Tasten $1_{\sigma\sigma}$, $\frac{2}{\sigma\sigma}$, $\frac{3}{\sigma\sigma}$

 8(0:
 Niedrig: Wenig Speicherplatzbedarf

 \$\text{Id}:
 \$\text{standard}: Kompromiss zwischen Qualit\text{id} und Speicherplatz

 \$\text{lip}:
 Hoch: Hervorragende Qualit\text{id} zur \text{Ubertragung an den PC}

Achtung: Je höher die Qualität, desto mehr Speicherplatz wird für die Aufnahme benötigt. So können Sie beispielsweise folgende Fotomengen speichern:

 ich die beispielsweise lotgende i didmengen speieriem.				
Bildgröße	Hochaufgelöst	Niedrig		
VGA	10 Fotos*	20 Fotos*		
120 v 160	146 Entor*	2.40 Entor*		

Die tatsächliche Aufnahme erfolgt erst 10 Sekunden nachdem Sie auf □K gedrückt haben. Ein Tonsignal kündigt Ihnen die Ausläsung an.

Weißabgleich

Durch Drücken des Softkeys "Optionen" werden 5 Einstellungsmöglichkeiten für die Lichtverhältnisse

Auto: Die Einstellung erfolgt automatisch (kein Symbol am Bildschirm eingeblendet)

Sonnig
Bewölkt
Nacht (h Nacht (hier wird die Belichtungszeit erhöht, um ein schärferes Foto zu erhalten).

Innen/künstliches Licht

* Diese Angaben sind nur als Anhaltspunkte zu betrachten und gelten für 1 MB Speicherplatz.

15.5 **③**@≤hare

Diese exklusive Funktion dient zum Senden einer MMS mit Foto und Ton oder Videoclip durch 3 einfache Tastendrucks auf die Taste № :

(a) Erster Druck auf die Taste 🙋 zur Auswahl des Kameramodus

Zweiter Druck auf die Taste 🙋 zum Fotografieren oder zur Videoaufnahme

Share Dritter Druck auf die Taste 🙋 zum Senden an "Mein Favorit".

Bitte gehen Sie vorsichtig mit der Kamera um. Beachten Sie die Privatsphäre der anderen sowie die gellenden Gesetze in den jeweiligen Ländern.

🛮 💪 Spiele & Applikationen......�

In das Mobiltelefon von Alcatel können Java™Anwendungen und Java™Spiele geladen ® werden. Sie können zudem auch Spiele & Applikationen von anderen Dienstanbietern ® laden.

Mit dem Menü "**Spiele & Applik.**" können die im Telefon installierten JavaTM.Anwendungen genutzt werden. Das Menü umfasst drei Verzeichnisse und ein Konfigurationsmenü

Generell: Verzeichnis, in dem alle Anwendungen und Spiele gespeichert werden

Spiele: Spielverzeichnis

Applikationen: Verzeichnis der weiteren Anwendungen
Einstellungen: Konfiguration von Ton, Beleuchtung und Netzparametern

16.1 Anwendung starten

Wählen Sie eine Anwendung aus. Wählen Sie dann die Funktion "**Starten"** aus und bestätigen Sie mit

- Abhängig von Ihrem Betreiber und Einsatzland.
 Hierbei ist ein Zugang zu den WAP-Diensten erforderlich (siehe Seite 73).

oder wechseln Sie ins Menü "WAP" und wählen Sie dort "Favoriten" und dann "My One Touch"

Die geladene Anwendung kann im Spiele- oder Anwendungsordner gespeichert werden.

16.4 Java™ Push

Je nach Ihrem Netzbetreiber erhalten Sie Java™ Push Nachrichten, die Sie über neue Anwendungen zum Herunterladen informieren.

16.5 Einstellungen

- Ton aus/ Aktivieren/Deaktivieren des Tons für alle Anwendungen.
Ton aktiviert

Beleuchtung Ein- und Ausschalten der Beleuchtung.

Netzwerk
Liste der verfügberen Netzprofile für die "Spiele & Applik." In dieser Liste sind WAPrugriff
Profile und spezifische Profile für "Spiele & Applik." enhaben. Zur Auswahl eines Profile
wechseln Sie in die Liste, drücken □/c und wählen das gewünsche Profile in
"Bestätigen" ous. Zum Andern eines spezifischen Profile für die "Spiele & Applik."
wechseln Sie in die Liste, drücken □/c und wählen, Andern". Zum Erstellen eines Profile
wechseln Sie in die Liste, drücken □/c und wählen "Andern". Zum Erstellen". Für die verschiedenen
Möglichkeiten siehe Seite 73.

Speicher- Einsicht des verfügboren Speicherplatzes. Der Speicherplatz wird unter allen platz Anwendungen aufgeteilt (siehe Seite 63).

Beim Einsatz einer Anwendung

- Für eine Pause einmal kurz auf die Taste C drücken.

 Zum Verlassen der Anwendung einmal lang auf die Taste C drücken.

Netzzugangsfreigabe: Für bestimmte Anwendungen oder zum Senden einer SMS muss auf das Netz zugegniffen werden. In dem Fall wählen Sie mit der Steuertaste ♦ das gewünschte Profil aus, drücken zur Auswahl □K und wählen zur Bestätigung die Funktion "Bestätigen".

16.2 Verfügbare Funktionen

Starten • Starten der Anwendung.
Information
• Abruf von Informationen über die Anwendung.

Download • Herunterladen der Anwendung.

Sickhen der Anwendung, Wenn Sie eine im Telefon vorinstollierte Anwendung gelösch haben, können Sie (anwendungsabhängig):
 De Anwendung erneut vom Server My Ohe Jouch unter www.tcl-ta.com laden.
 De Anwendung erneut von der Website des Betreibers loden (wenden Sie sich für mehr Inlos an den Betreiber).

mehr Intos an den Betreiber). Einige Anwendungen können jedoch nicht wieder geladen werden Einordnen • Speichern der Anwendung unter "Spiele" oder "Applikationen"

16.3 Anwendung laden

Neue Java™.Anwendungen können wie folgt in das Telefon geladen werden:

wechseln Sie ins Menü "Spiele & Applik." und wählen Sie die Funktion "Downld". Am Bildschirm wird eine Liste mit den beliebbesten WAP-Sites zum Herunterladen der Anwendung angezeigt. Wählen Sie die gewünschte WAP-Seite on.

Es können nur dann Java^{ns}-Anwendungen heruntergeladen werden, wenn ein WAP-Profil ⁽¹⁾ aktiviert wurde (siehe Seite 73).

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter, um die Verfügbarkeit und Gebühren der verschiedenen WAP-Dienste zu erfahren.

Das Laden oder die Nutzung von Anwendungen ändert oder schädigt die bestehenden Java™kompatiblen Softwareprogramme im Mobiltelefon normalerweise nicht.

TSA Mobile Phones Limited Limited und die Konzernunternehmen übernehmen keine Haftung oder Garantie für nachträglich vom Kunden geladene und genutzte Anwendungen sowie für Software, die nicht im Lieferumfang des Telefons enthalten ist.

Lieterumining des ineitonis einnotiens ist. Der K\u00e4\u00e4nd et allei Sch\u00e4digung des Ger\u00e4tis sowie der Anwendungen oder Software und ganz allgemein für alle Sch\u00e4den und Folgen, die aus derartigen Anwendungen oder Software programmen entstehen k\u00fcnnen Die Software oder Anwendungen sowie nacht\u00fcnlicht geladene Funktionen k\u00fcnnen vurter bestimmten technischen Umst\u00fcnden bzw. bei Austausch von Teilen bei einer Reportatur des Ger\u00e4tis verloren geben. In diesem Fall muss der K\u00fc\u00fcnf die Anwendungen erneut loden. T\u00e4A Mobile F\u00fcnnes Limited Limited und die Konzernunterenhenen übernehmen keine Hoftung oder Gerantie, falls ein erneutes Loden bzw. eine nochr\u00fcgliche Installation nicht m\u00fcglich oder mit zus\u00e4tzlichen Kosten verbrunden ist.

7 Mehr Spaß mit dem Mobiltelefon....

17.1 T&A Mobile Phones Limited Services "My One Touch"

Auf der Website finden Sie weitere Angebote, um Ihr Telefon optimal nutzen zu können.

Besuchen Sie die Website "www.tcl-ta.com" oder wählen Sie einfoch die Funktion "My One Touch" im Mobilieleton unter "Services" oder unter "Einstellungen/Ruftöne" oder unter "Media-Album/Meine Bilder/Herunterladen" vom Anfongsbildschirm aus.

17.2 PC-Software Suite von Alcatel

17.2 PC-Software Suite von Alcafel

In ench Modell lagt dem Telledn die PC-Software Suite bei, lat das nicht der Fall, können Sie die Software
kostenlos von der Webseile herunderdoen. Die Software Suite enrhält:

Multimedio Suite.

Indirektion Su

Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000 mit Service Pack 4 (SP4) oder höher
Windows XP mit Service Pack I (SPI) oder höher

Eingabehilfe T9

Zur schnelleren Eingabe ist das Telefon mit einer Eingabehilfe ausgestattet.

Drücken Sie einfach einmal die Taste mit dem Anfangsbuchtsaben des Wortes zwischen ak und wir und das Telefon zeigt ein gängiges Wort mit diesem Buchstaben an. Mit jedem weiteren Tastendruck ändert sich das angezeigte Wort.

Beispiel: Für "Tomorrow" drücken Sie folgende Tasten:

 $\frac{8}{\text{tur}}$, $\frac{6}{\text{mn}^0}$, $\frac{6}{\text{mn}^0}$ = Too $\Rightarrow \frac{6}{\text{mn}^0}$ \Rightarrow tomorrow





Durch Drücken des Sofikeys, Opfinenne können Sie jederzeit ouf verschiedene Funktionen zur Texteingabe zugerein: Umschalten zwischen normolem Modus / Eingabehilfe / 19 ["Normal Mode/ Eingabehilfe], Einfügen von Sonderzeichen ["Symbole"), Umschalten in den Ziffernmodus ["Zohleneingabe"], Hilfemenü für 19 ["Hilfe 19"], Einsicht der verlügberen Sprachen ["Sprache"], Eintigen eines Wortes in das Wörterb. ["Mome Wörter"], Einginae eines Wortes ["Wortfergünz. AN/Wortfergü. AUS"] und Ergünzen eines Sotzes ["Sotz-Ergünzer AN/AUS"].

18 Lateinische Schrift/ Schriftzeichentabelle (1)

Zum Schreiben von Nachrichten oder E-Mails stehen zwei Eingabeverfahren bereit:

Normal in Schreiben von Nachrichten oder E-Mails stehen zwei Eingabeverfahren bereit:

Eingabehilfe 19

Normal Mode

Zur Eingabe eines Wortes im normalen Eingabemadus drücken Sie die entsprechende Taste so oft, bis der gewinschte Buchstabe erscheint. Drücken Sie die Taste, bis der gewünschte Buchstabe unterlegt dargestellt ist.

Bei Loslassen der Taste wird der unterlegt dargestellte Buchstabe in den Text eingefügt.



Für Sprachen mit Sonderzeichen wie Chinesisch, siehe spezielles Eingabeheft.



	Großschreibung	Kleinschreibung
1	.,-?!'@:1	.,-?!'@:1
2 abc	ABC2ÃÄÅÆÇ	abc2āäâæç
3,	DEF3ÈÉĘÐ	d e f 3 è é ě ę đ
4	GHI4 Ğ ĞÎÎÎ	ghi4 ğ ģîïi
5	JKL5ĶĹĻŁ	jk15ķ[ļ∤
6	MNO6ÑŅÕŌØ	mno6ñņööø
7	PQRS7ŘŔ Ş Š	pqrs7ßŕ ş š
8	TUV8ŢŤÙÚŨ	tuv8ţťùúü
9.	W X Y Z 9 Ý Ź Ż Ž	w x y z 9 ý ź ż ž

Diese Zeichentabelle ist allgemein gültig. Es werden nicht alle verfügbaren Zeichen angezeigt. Der Hauptzeichensatz kann je nach Sprache variieren.

Zeichentabelle

Zur Anzeige der Zeichentabelle halten Sie die Taste * , gedrückt. Der Cursor steht in der Mitte der Tabelle. Sie können ihn mit der Steuertaste bewegen.



- 4) Unfälle oder Folgen eines Diebutschie des Fahrzougs, in dem den Telefon sich befand, Vandalismus, Biltzschlag,
 Fieser, Freichsgleit, Endringen von Flüssgleit, almosphärtriche Einflüsse

 5) Anschlass oder Einbau des Telefon oder Zubehörs in andere Gerüse, die nicht von TSA Mobile Phones Limited
 Limited zuwei einem der Konzermunterehnen gelleiten des empfehlen wurden, wenn nicht ausdrücklich ein
 schriftliche Genehmigung vorlieg!

 6) Die Wohrtung, Anderung oder Besportuh durch Personen, die nicht von TSA Mobile Phones Limited bzw.
 einem der Konzermutterseinen, dem Hörbeler oder einem zugelassenen Kunderzeitun zugelassen sind

 7) Die Wohrtung, Anderung oder Besportuh durch Personen, die nicht von TSA Mobile Phones Limited bzw.
 einem der Konzermutterseinen, dem Hörbeler oder einem zugelassenen Kunderzeitun zugelassen sind

 7) Die Wohrtung, der Verschleft

 8) Betriebastörungen, die durch außere Unsochen enstanden sind [z. 8. Innkelektrische Störungen durch undere Gerüse, Sprunnungsschwonkungen des Stommatzes oder der Telekofnelbungen, unber Juhr und der Verschleft

 8) Betriebastörungen, die durch außere Unsochen enstanden sind [z. 8. Innkelektrische Störungen durch under Gerüse, Sprunnungsschwonkungen des Stommatzes oder der Telekofnelbungen, unber Juhr und der Verschleitungen der Verschleitungen und der Verschleitungen der Ve

19 Gewährleistung

Wir beglückwünschen Sie zum Kouf dieses Telefons und hoffen, dass Sie damit voll zufrieden sind.
Für dieses Mobilheiden besteht eine Herstellergewührleistung von zwolf II/2 Monoten für Fertigungsmängel ob dem
in herr Rechnung ausgewänsense Kanddatum.
Herstellergewührleistung der Aubert auf der Rechnung ausgewiestenes Kaufdatum.
Zufehörteile, glecken nur Sie sechs (e) Monoten ¹⁰ de dem in der Rechnung ausgewiessenes Kaufdatum.
Zum Erhal dieser Herstellergewöhrleistung missens Sie Ihren Händler der einem von Taß Mobile Phones Limited
Limited oder ihren Konzennuternehmen zugelassenen Kundenzentrum (elle Liste ist im Internet unter www.kda.com
ungelählt jeden Monogel des Gerötes solort mitsellen und die Rechnung vorweisen, die Innee beim Konzensten
under Sterne der Verstellergewöhrleistung winses her bei her Rechnung vorweisen, die Innee beim Konzensten
under Sterne der Verstellergewöhrleistung wird.
Werte der Versteller werde der Verstellergewöhrleistung wird eine
Reparatur oder der Austauchk kann mit gektrachten generalbiehnelten Telen erfolgen, wenn deren Funktion
jellenkwertig ist.

Auf eine Reparatur, Anderung oder einem Austausch von Teilen entsprechend der Herstellergewöhrleistung wird eine
Retrealbergewöhrleistung von der Gif Monoten gegeben, sowert dem genetzliche Verschriften in erfolgen, wenn deren Funktion
jellenkwertig sit.

1 Nicheinholtung der Bediemungspanleitung oder Installationsmelikung
1 Nicheinholtung der Bediemungspanleitung od

- Bei einer im Einsatzland vorrangig geltenden gesetzlichen Gewährleistung kann die Garantiezeit entsprechend vorriieren.
 Die tebendouer des oufladbaren Telefonakkus von Alcatel in Bezug auf Sprechzeit, Standby-Zeit und Betriebslehen hingt von den Einsatzbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Da Akkus zu den Betriebsmitteln z\u00fchlen, wird laut bechnischer Spezifikationen eine optimale leistung für Alcatel Telefone in den ersten sech Monden ob dem Kaufdabun und für ac. 200 weitere Aufladezykheit erzielt.

20 Zubehör ⁽¹⁾

20.1 Zubehör

Die neueste Generation der GSM-Mobiltelefone von Alcatel verfügt über eine integrierte Freisprechfunktion, mit der Sie das Telefon auch in einiger Enffernung, z.B. auf einem Tisch abgelegt, benutzen können. Soll die Vertraulichkeit des Gesprächs gewohrt bleiben, können Sie das Headset zum Freisprechen mit dem Telefon







Ladegerät für Zigarettenanzünder C56





Einfache Kfz-Freisprechlösung

Der Betrieb des Telefons ist nur mit den von Alcatel vorgesehenen und mit Ihrem Modell kompatiblen Akkus, Ladegeräten und Zubehörteilen zulässig.

20.2 Spiegel ELLE

Durch einen Druck auf die Funktionstaste "Spiegel" wird ein Spiegel angezeigt:



Ein Druck auf die Funktionstaste "**Spiegel**" am Anfangsbildschirm schaltet den Bildschirm aus und einen Spiegel ein. Durch einen erneuten Druck wird der Bildschirm wieder eingeblendet.

103

- Dos Mobiltelefon bucht sich in kein Netz ein

 *Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon an einem anderen Ort ein Netz empfängt

 *Prüfen Sie her Mobiltelefong bei Ihrem Nebsteine SM-Korte göllig ist

 *Versuchen Sie es mit einer mansellen Netzweil Oder der Einsicht der verfügberen Netze (siehe Selle Sell

 *Versuchen Sie es mit einer mansellen Netzweil oder der Einsicht der verfügberen Netze (siehe Selle Sell

 *Versuchen Sie es spieter erneut, wenn dan Netz nicht mehr überhautet ist

- *Versichen Sir es spöter ernset, wenn das Netz nicht mehr überlostet ist

 Felber der SIM-Karte

 *Prülen Sir, ob die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde (siehe Seite 14)

 *Prülen Sir, ob die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde (siehe Seite 14)

 *Stellen Sie bei hiren Nerzberteiber fest, ob die SIM-Karte mit 3V kompatibel ist; die alten SVSIM-Karten können in dem Telefon nicht mehr benutzt werden

 *Prülen Sie, ob Sie der jedrüge Kartummer gewohlt und die Taste

 *Frülen Sie, ob Sie der richtige Kartummer gewohlt und die Taste

 *Frülen Sie, ob Sie der richtige Kartummer gewohlt und die Taste

 *Frülen Sie, ob Sie der richtige Kartummer gewohlt und die Taste

 *Frülen Sie, ob Sie der richtige Kartummer gewohlt und die Taste

 *Frülen Sie in Schanneemen bei Herne Nezbertsber (Siehloben, Gülligkeit der Siehl-Kartel)

 *Frülen Sie in Kanneemen bei Herne Nezbertsber (Siehloben, Gülligkeit der Siehl-Kartel)

 *Frülen Sie in Kanneemen bei Herne Antzelerber (Siehloben, Gülligkeit der Siehloben)

 *Frülen Sie in Kanneemen bei Herne Antzelerber (Siehloben, Gülligkeit der Siehloben)

 *Frülen Sie in Siehlomenen bei Herne Antzelerber (Siehloben, Gülligkeit der Siehloben)

 *Frülen Siehlohen von Antzelen mäßlich)

- Kein Empfang von Anrufen möglich

 Prüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet und in ein Netz eingebucht ist und ob das Netz nicht überlastet oder nicht

Truten sie annana als runkemprangssymbots un die Emprangsgule Die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen funktionieren nicht Prüfen Sie, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbereiber bereitigestellt wird Prüfen Sie, ob Sie für die Funktion kein zusätzliches Zubehörteil von Alcatel benötigen

21 Problemlösung......

- Bevor Sie sich an den Kundenservice wenden, sollten Sie die nachstehenden Anweisungen beachten:

 * Für eine optimale Leistung sollte das Telefon von Zeit zu Zeit ausgeschaltet werden.

 * Das Telefon sollte für einen geinen Empfang sette ganz geloden sein (Akluadezustand:)

 * Spechem Sie keine großen Determengen im Telefon, das die Leistungen des Geräts beeinfrüchtigen könnte.

und folgende Punkte überprüfen:

- une trageniere runne userprunen: Mein Mobilhelefon (Bass sich nicht einschaften Drücken Sie die Toate ⊕/ bis der Display leuchtet Prüfen Sie den deckanstand des Akkur Prüfen Sie die AkkurKantokte, entrehmen Sie hierzu den Akku, legen ihn wieder ein und schalten das Telefon neu

Die Anzeige des Mobiltelefons ist seit mehreren Minuten blockiert • Drücken Sie die Taste • Drücken Sie die Taste

- Die Anseige des Mobiltelefons ist seil mehreren Minuten blockiert

 Drücken Sie die Toste G.

 Entnehmen Sie den Akku, Igens Sie ihn veider ein und scholten Sie das Telefon erneut ein

 Der Bildschrim sist schlecht lesbar

 Reinigen Sie den Bildschrim

 Reinutzen Sie das Telefon unt unter den empfohlenen Einsatzbedingungen

 Das Mobiltelefon scholtet sich von selbst aus

 Prüfen Sie den Indenzunden des Akku

 Der Akku des Mobiltelefons entflidt sich sehr schnell

 Prüfen Sie, den Sie den Akku vollstundig geleden haben (Indezeit mindestens 3 Stunden)

 *Noch einer tellweisen Lodang kom ne svolkommen, dass die Akkudondonzeige nicht sofort korreit ist. Bite

 *Noch einer tellweisen Lodang kom ne svolkommen, dass die Akkudondonzeige nicht sofort korreit ist. Bite

 *Noch einer tellweisen Lodang kom ne svolkommen, dass die Akkudondonzeige nicht sofort korreit ist. Bite

 *Noch einer tellweisen Lodang kom ne svolkommen, dass die Akkudondonzeige nicht sofort korreit ist. Bite

 *Noch einer tellweisen Lodang kom ne svolkommen, dass die Akkudondonzeige nicht sofort korreit sie.

 *Noch einer Eulerschaft und seiner Auftrecht Lodanzeige zu erholten

- Das Mobilitelefon lässt sich nicht richtig laden

 *Prüfen Sie, ob der Alks nicht vollstindig enfaden tit, es kann dann einige Minuten dauern, bis die Ladeanzeige
 eingebiendet wird und ein leichtes Rauchen zu hörent

 *Stellen Sie sicher, dass der Ladevorgange bie nomder Temperatur (D°C bis +40°C) erfolgt

 *Prüfen Sie, ob der Alks nichtig eingelegt wurde, er muss vor dem Anschluss an das Ladegerüt eingelegt worden.
- sein
 Prüfen Sie, ob Ladegerät und Akku von Alcatel sind
 Prüfen Sie (wenn Sie im Ausland sind), ob Strom und Stecker kompatibel sind

Es wird bei Auswahl einer Rufnummer im Telefonverzeichnis keine Nummer gewählt

• Prülen Sie, ob die Eintragsummer richtig gespeichert wurde

• Prülen Sie die Verweld des Eintrags, wern Sie im Ausland telefonieren

Es lässt sich kein Eintrag mehr im Verzeichnis erstellen

*Nohm Sie, ob des Nezeidens lines für Werzeichnis erstellen

*Prülen Sie, ob des Nezeidens lines für Morteine dirt voll auf, borden Sie Einträge oder speichern Sie die Einträge

*Prülen Sie, ob unter "Amurfsperre" bei "Eingehendt" die Funktion "Außer SIM" obtwiert wurde

Die anderen Einehnerre Können keine Nochricht im meiner Mobilbox hinterlassen

*Prülen Sie, ob unter "Amurfsperre" bei "Eingehend" die Mobilbox sie nicht möglich

*Prülen Sie, ob dieser Dienst von litem Netzbetreiber bereitigsstellt wird

Der Zugriff od die Mobilbox si nicht möglich

- Prülen Sie, ob dieser Dienat von Ihrem Netzberheiber bereitgestellt wird

 Der Zugriff und (eif Mobilbus Si nicht möglich

 Prülen Sie, ob die Nummer der Mobilbus fines Betreibers unter "Meine Rufnummern" gespeichert wurde

 Prülen Sie, ob des Nummer der Mobilbus fines Betreibers unter überlatzt ist

 Es lassen sich keine Nachrichten (MMS, Sprach-MMS) senden oder empfrangen

 Prülen Sie, ob der Telefonspeicher nicht voll alt und löschen Sie Nachrichten, wenn nötig

 Bitte fingen Sie nach, ob dieser Dienst von Ihrem Natzbeitreiber bereitigstellt wird und prüfen Sie die MMS

 Ektundigen Sie sich bei Ihrem Beteiber nach der Nummer des Server-Zentrum

 Versuchen Sie es speiter erneut, der Server ist möglicher weise ausgelastel

**enuciena sie til spoete erneut, der Jeaven i un linguiene wesse ausgesosser
Das Symboli
wird den Anfangsbildschrim eringsbellendet

*Sie haben zu viele SMS-Nachrichten auf der SIM-Karte gespeichert. Löschen Sie einige Nachrichten oder speichem Sie sie im Speicher des Islein Speicherd Sie sie im Speicherd Sie sie vom Sternet vom Sternet Sie vom S

- Das Teilen findet kein Netz- Sie befinden sich in einem Bereich ohne Netzdeckung

 Kh habe 3 Mal Geinen füschen PIIK-Ode eingegeber

 Wenden Sie sich an ihren Netzbereiber, um den PUK-Code zur Feischaltung zu erhalten

 Mein Telefon Siest sich nicht om meinen PC anschließen

 Installieren Sie zundcht der PC-Software Sulte von Akzel

 Verwenden Sie der Funktion "Ernichte der Wehrlandig" zur Verbischungseinrichting

 Verwenden Sie der Funktion "Ernichte der Wehrlandig" zur Verbischungseinrichting

 Verwenden Sie der Funktion "Ernichte der Wehrlandig" zur Verbischungseinrichting

 Verwenden Sie der Funktion zur Software der Verbindung zur Verbischungseinrichting

 Verwenden Sie der Funktion zur Software Sulte von Abzeit

 Bei haufigem Einstatt des Infrarei Ports sollten Sie zum schreilleren Zugriff eine Funktionstate entsprechend programmeiner füller Siels Soft.

 Verbergrüßen Sie, ob ihr Rechner den benößigten Anforderungen zur Installation der PC-Software Sulte von Akzele entsprich

Deutsch - 3DS11254ACAA 01

Das Logo und der Name Alcatel sind Warenzeichen von Alcatel, die unter der Lizenz von T&A Mobile Phones Limited Limited verwendet werden.

Alle Rechte vorbehalten © Copyright 2005 T&A Mobile Phones Limited Limited.

T&A Mobile Phones Limited Limited behält sich das Recht vor, im Interesse seiner Kunden die technischen Daten seiner Geräte ohne Vorankündigung zu änder